


1 التثبيت




- أدخل القرص المضغوط
- شغل برنامج المثبت
- اتبع التعليمات

2

- 1- موازنة القنوات 1-2 (دمج الإخراج)
- 2- تشغيل مستوى صوت القنوات 1 (يسار) و 2 (يمين)
- 3- قفل/إلغاء قفل مستوى صوت القنوات يمين ويسار
- 4- تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت
- 5- عنصر التحكم في القنوات 3-4 (إخراج سماعات الرأس)
- 6- دقة أداة تداخل درجة الصوت:
- 7 بت = 128 درجة / 14 بت = 16384 درجة
- 7- اللوحة الرئيسية
- 8- تمكين/تعطيل عنصر التحكم في الهواء
- 9- تعيين عجلات التشغيل البطيء (تمكين/تعطيل وتعيين الحساسية)



- 1- عجلة تشغيل بطيء مع اكتشاف الضغط
- 2- لوحات متعددة الوظائف
- 3- شاشة عرض وضع اللوحات
- 4- أداة استشعار التقارب
- 5- مؤشرات LED للداخل
- 6- إعداد وضع اللوحة
- 7- معادل ذو ثلاثة نطاقات
- 8- مستعرض
- 9- التمهيد على القرص الدوار
- 10- تحديد PFL الخاص بسماعات الرأس
- 11- دمج التسجيل
- 12- تقسيم الحلقة إلى 4 عينات
- 13- تشغيل/إيقاف تشغيل التجربة
- 14- مستوى صوت القرص الدوار
- 15- أداة التداخل التدريجي
- 16- مزمنة القرص الدوار
- 17- نطاق درجة الصوت +/-4
- 18- أداة تداخل درجة الصوت
- 19- التقديم السريع/الترجيع
- 20- نقطة الرمز
- 21- تشغيل/إيقاف مؤقت
- 22- سماعات الرأس (القنوات 3-4)
- 23- وضع سماعات الرأس
- 24- مستوى صوت سماعات الرأس
- 25- Kensington® Lock
- 26- دمج الإخراج (القنوات 1-2)
- 27- سطوح مؤشرات LED لمعرفة الدقائق
- 28- كابل USB مرفق (2 م)



4 مستعرض

5 فتحة التأثير

6 جهاز المزج
- معادلة
- أدوات تداخل مستوى الصوت
- عنصر التحكم في سماعات الرأس
- أداة التداخل التدريجي

7 معادل

1 عارض شكل الموجة
- المدة
- اسم الفنان
- دقة في الدقيقة
- اسم الأغنية
- الألبوم
- معاينة المسار بالكامل
- شكل الموجة
- علامات الدقات

2 تقرير عينات الألوان
4 عينات/قرص دوار
- مستوى الصوت
- تشغيل
- التسجيل
- حلقة

3 السطح - القرص الدوار - أداة تداخل
درجة الصوت
• المزامنة
• نقاط الرمز
- تعيين نقاط الرمز
- حذف
• تشغيل/ إيقاف مؤقت - إيقاف
• منقطة الحلقة
- داخل/ خارج الحلقة
- طول الحلقة
- التقسيم إلى 4 عينات

The screenshot displays the DJUCED software interface. At the top, there are two decks, A and B. Deck A is playing 'AFTER THE FINAL BEAT' by BEATMIX MOGUL I at 123.00 BPM. Deck B is playing 'DRUMS HARDCORE SOLO' by DRUMMER BOY at 123.00 BPM. The interface includes various controls such as gain, volume, and effects. A central mixer section has a crossfader and EQ sliders. At the bottom, there is a track list with columns for DOSSIERS, ALBUM, ARTIST, TITLE, SMART ADVISOR, BPM, and RECHERCHER.

DOSSIERS	ALBUM	ARTIST	TITLE	SMART ADVISOR	BPM	RECHERCHER:
> Desktop	Dance Club	MC Light & Dance	Light and Dance Remix	☾	125.00	
> My Music	Dance Club	Party Mixer 909	Never Miss The Tempo	☾	125.00	
> A:	Revenge Of The Mogul	BeatMix Mogul I	After The Final Beat	☾	123.00	
> B:	Dance Club	Party Mixer 909	In the name of the party	☾	131.00	
> C:	Dance Club	Drummer Boy	Drums Hardcore Solo	☾	131.00	