







DJCONTROL INSTINCT

- | | | |
|--|--------------------------------|--|
| 1- Druckerkennendes Jogwheel | 8- Explorer | 18- Play/Pause |
| 2- Multifunktionale Buttons | 9- Auf Deck laden | 19- Kopfhörerausgang (Kanäle 3-4) |
| 3- Multifunktionale Buttons Modusanzeige | 10- Kopfhörer-Vorhören | 20- Lautsprecherausgang (Kanäle 1-2) |
| 4- Kopfhörerlautstärke | 11- Decklautstärke | 21- RCA-Ausgang |
| 5- Scratchmodus An/Aus | 12- Crossfader | 22- Kensington®-Schloss |
| 6- Multifunktionale Buttons Modusauswahl | 13- Pitch | 23- Fest angebrachtes USB-Kabel (1,83 m) |
| 7- 3-Band Equalizer | 14- Pitch Bend -/+ | |
| | 15- Schneller Vorlauf/Rücklauf | |
| | 16- Deck synchronisieren | |
| | 17- Cue-Point | |





1 - WAVEFORM-ANZEIGER

- Künstlername
- Dauer
- Songname
- BPM
- Album
- Vollständige Trackvorschau
Waveform
Beatmarkierungen

2 - SAMPLER

- 4 Samples/Deck
- Lautstärke
- Play
- Aufnahme
- Loop

3 - DECK

- Jogwheel - Pitchfader - Synchronisieren
- Cuepoints
 - Cuepoint setzen
 - Cuepoint löschen
- Play(Abspielen)/Pause - Stop
- Loop-Bereich
 - Loop Ein/Aus
 - Loop-Länge
 - Splitten in 4 Samples

4 - BROWSER

5 - EFFEKT-LEISTE

6 - MIXER

- Equalizen
- Lautstärkefader
- Kopfhörerkontrolle
- Crossfader

7 - SEQUENCER