







# DJCONTROL INSTINCT

- |  |                            |                                      |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| 1- Manopole rotanti sensibili alla pressione | 8- Explorer                | 18- Play/pausa                       |
| 2- Pulsanti multifunzione                    | 9- Carica nel banco        | 19- Uscita cuffie (canali 3-4)       |
| 3- Display modalità pulsanti multifunzione   | 10- Anteprima in cuffia    | 20- Uscita altoparlanti (canali 1-2) |
| 4- Volume cuffie                             | 11- Volume banco           | 21- Uscita RCA                       |
| 5- Modalità Scratch On/Off                   | 12- Crossfader             | 22- Chiusura Kensington®             |
| 6- Selettore modalità pulsanti multifunzione | 13- Pitch                  | 23- Cavo USB fisso (1,83 m)          |
| 7- Equalizzatore a 3 bande                   | 14- Pitch Bend +/-         |                                      |
|  | 15- Avanti/indietro veloce |                                      |
|  | 16- Sincronizza banco      |                                      |
|  | 17- Cue point              |                                      |





### 1 - SPETTROMETRO

- Nome artista
- Durata
- Nome brano
- BPM
- Album
- Anteprima totale del brano
- Onda sonora
- Beatmark

### 2 - CAMPIONATORE

- 4 campionature/banco
- Volume
- Play
- Registra
- Loop

### 3 - BANCO

- Manopola rotante - Fader tonalità
- Sincronizza
- Cue point
- Imposta Cue point
- Elimina Cue point
- Play/Pausa - Stop
- Area loop
- Loop ingresso/uscita
- Lunghezza loop
- Dividi in 4 campionature

### 4 - BROWSER

### 5 - SLOT EFFETTI

### 6 - MIXER

- Equalizzazione
- Fader volume
- Controllo cuffie
- Crossfader

### 7 - SEQUENZIATORE