






DJCONTROL INSTINCT

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Drukgevoelige jogwielen | 9- Laden op deck | 18- Afspelen/pauzeren |
| 2- Multifunctionele knoppen | 10- Vooraf beluisteren op koptelefoon | 19- Koptelefoonuitgang (kanaal 3-4) |
| 3- Multifunctionele knoppen modus-weergave | 11- Deckvolume | 20- Speakeruitgang (kanaal 1-2) |
| 4- Koptelefoonvolume | 12- Crossfader | 21- Tulpuuitgang |
| 5- Scratch-modus aan/uit | 13- Pitch | 22- Kensington®-slot |
| 6- Multifunctionele knoppen modus-selectie | 14- Pitch bend +/- | 23- Vaste USB-kabel (1,83 m) |
| 7- Driebandsequelizer | 15- Door/terugspoelen | |
| 8- Verkenner | 16- Deck syncen | |
| | 17- Cue point | |





1 - WEERGAVE GELUIDSCURVE

- Naam artiest
- Tijdsduur
- Naam track
- BPM
- Album
- Preview volledige track
- Geluidscurve
- Beatmarkeringen

2 - SAMPLER

- 4 samples/deck
- Volume
- Afspelen
- Opnemen
- Lus

3 - DECK

- Jogwiel - Pitchfader - Sync
- Cue point
 - Cue point instellen
 - Cue point verwijderen
- Afspelen/pauzeren - Stoppen
- Lusgebied
 - Lus in/out
 - Luslengte
 - In 4 samples opgeknipt

4 - BROWSER

5 - EFFECTEN

6 - MIXER

- Equalizer
- Volumefaders
- Bediening koptelefoon
- Crossfader

7 - SEQUENCER