



# DJCONTROL WAVE

The dedicated Wireless DJ controller for iPad

- 1 Jog wheel con detección táctil capacitiva
- 2 Sincronizar decks
- 3 Definir punto Cue y parada
- 4 Reproducir/pausa
- 5 Indicador de nivel de la batería
- 6 Botón de encendido/apagado + emparejamiento mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®
- 7 Pitch fader-Ajusta la velocidad de la pista  
Acceso a las funciones avanzadas de DJing (bucles, efectos, etc.) en la tableta
- 8 Volumen del deck
- 9 Medidor visual
- 10 Activa/desactiva un bucle pulsando en el mando del codificador
- 11 Cambia el tamaño del bucle girando el mando del codificador
- 12 Volumen maestro
- 13 Ecualizador de 3 bandas (agudos/medios/bajos)
- 14 Crossfader-Permite repartir el sonido entre los 2 decks
- 15 Selecciona el modo (Efectos/Sample/Hotcue) asignado a los botones 1/2/3
- 16 Soporte inclinable para iPad
- 17 Puerto micro USB para recarga o conexión a PC/Mac
- 18 Interruptor de encendido/apagado de la batería
- 19 Tapa del compartimento de la batería



Wireless DJ controller



- 1 Reproducir/pausa
- 2 Duración total de la pista
- 3 Sincronizar deck
- 4 Acceso a pistas y listas de reproducción
- 5 Pitch fader
- 6 Ajusta la velocidad de la pista
- 7 Acceso a funciones avanzadas de DJing para cada deck (bucles, efectos, etc.)
- 8 Tempo actual de la música en BPM
- 9 Porcentaje de diferencia entre el tempo actual de la pista y su tempo original
- 10 Formas de onda
- 11 Tiempo restante/Tiempo transcurrido
- 12 Volumen del deck + Medidor visual
- 13 Mezcla pistas automáticamente
- 14 Graba la mezcla
- 15 Ayuda
- 16 Ajustes de la aplicación
- 17 Crossfader
- 18 Permite repartir el sonido entre los 2 decks

