



# DJCONTROL WAVE

The dedicated Wireless DJ controller for iPad

- 1 Jogwiel met capacitieve aanraakdetectie
- 2 Deck syncen
- 3 Cue point instellen en stoppen
- 4 Afspelen/pauzeren
- 5 Indicatie voor batterijstatus
- 6 Aan/uit + koppelknop voor Bluetooth® draadloze technologie
- 7 Pitchfader  
Aanpassen van track-snelheid
- 8 Toegang tot geavanceerde DJ-functies op de tablet zoals loops en effecten
- 9 Deck-volume
- 10 VU-meter
- 11 Een loop in-/uitschakelen door op de draaiknop te duwen  
De lengte van de loop aanpassen door aan de draaiknop te draaien
- 12 Master-volume
- 13 Equalizer met drie frequentiebanden (treble/medium/bass)
- 14 Crossfader-Het geluid tussen de twee decks laten overgaan
- 15 De modus (Effecten/Sample/Hotcue) toegewezen aan knoppen 1/2/3 selecteren
- 16 Kantelsteun voor de iPad
- 17 Micro-USB poort voor het opladen of voor het aansluiten op een pc of Mac
- 18 Aan/uit-knop voor accu
- 19 Klepje voor accuvak



Wireless DJ controller



- 1 Afspelen/pauzeren
- 2 Totale track-duur
- 3 Deck syncen
- 4 Toegang tot tracks en afspeellijsten
- 5 Pitchfader
- 6 Aanpassen van track-snelheid
- 7 Toegang tot geavanceerde DJ-functies zoals loops en effecten voor elk deck
- 8 Huidig tempo (in BPM) van de muziek Percentage van verschil tussen het huidige tempo en het originele tempo van de track
- 9 Golfvormen
- 10 Tijd resterend/verstreken
- 11 Deck-volume + VU-meter
- 12 Tracks automatisch mixen
- 13 De mix opnemen
- 14 Help
- 15 App-instellingen
- 16 Crossfader
- 17 Het geluid tussen de twee decks laten overgaan

