



DJCONTROL WAVE

The dedicated Wireless DJ controller for iPad

- 1 Kapasitif dokunma algılamalı jog tekerleği
- 2 Deck'i senkronize et
- 3 Cue noktası koy ve durdur
- 4 Oynat/duraklat
- 5 Pil seviyesi göstergesi
- 6 Aç/kapa + Bluetooth® kablosuz teknolojisi eşleştirme düğmesi
- 7 Pitch fader-Parçanın hızını ayarla
- 8 Tabletinizde gelişmiş DJ'lik fonksiyonlarına (loop'lar, efektler, vb.) ulaşın
- 9 Deck ses seviyesi
- 10 VU göstergesi
- 11 Enkoder düğmesine basarak bir loop'u etkinleştirin/devreden çıkarın
Enkoder düğmesini çevirerek loop boyutunu değiştirin
- 12 Master ses seviyesi
- 13 3-bant ekolayzer (tiz/orta/bas)
- 14 Crossfader
2 deck arasında sesi fade edin
- 15 1/2/3 düğmelerine atanmış modu (Efektler/Sample/Hotcue) seçin
- 16 Eğimli iPad desteği
- 17 Şarj etmek veya PC/Mac'e bağlamak için Mikro USB portu
- 18 Pil açma/kapama düğmesi
- 19 Pil servis haznesi kapağı



Wireless DJ controller



DJUCED™

DJW

- 1 Oynat/duraklat
- 2 Toplam parça süresi
- 3 Deck'i senkronize et
- 4 Parçalara ve çalma listelerine erişim
- 5 Pitch fader
- 6 Parçanın hızını ayarla
- 7 Her deck için gelişmiş DJ'lik fonksiyonlarına (loop'lar, efektler, vb.) ulaşım
- 8 BPM cinsinden müziğinizin mevcut temposu
- 9 Parçanın geçerli temposu ile orijinal temposu arasındaki fark yüzdesi
- 10 Dalga şekilleri
- 11 Kalan süre/Geçen süre
- 12 Deck ses seviyesi + VU göstergesi
- 13 Parçaları otomatik olarak mikse
- 14 Miskinizi kaydedin
- 15 Yardım
- 16 Uygulama ayarları
- 17 Crossfader
- 18 2 deck arasında sesi fade edin

iPad 4:20 AM

A DJ DJOUST **OVERCOME** 9 0:02:10

DJUCED™ DJW

DJ KNUT **EVERYTIME** 9 0:02:10 B

8

5 110.31 BPM +0.0%

5 110.31 BPM +0.0%

4 6 7 6 4

11 AUTO MIX

10 REC 10

12 ? 13

14

15

3 SYNC 3 SYNC