

DJCONSOLE RMX2

PREMIUM TR

Professional Package Edition

- 1 Τροχός πλοήγησης με εντοπισμό πίεσης
- 2 Προώθηση/επιστροφή
- 3 Pitch (τέμπο) Bend +/-
- 4 Pitch (τέμπο) fader
- 5 Βύσμα για ισορροπημένη είσοδο ακουστικών (1/4") XLR/6,35 mm
- 6 Ένταση μικροφώνου
- 7 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου
- 8 Διαμόρφωση βρόχου, εφέ ή δείγματος
- 9 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εναλλαγής φίλτρου
- 10 Ρύθμιση φίλτρου (+SHIFT: ενίσχυση πλατό)
- 11 Ένταση κύριων εξόδων 1-2
- 12 Αφαίρεση για πρώτα/μεσαίες συχνότητες/μπάσα
- 13 Επιλογή λειτουργίας μίκτη
- 14 Ισοσταθμιστής για 3 ζώνες
- 15 Περιήγηση σε φακέλους/λίστα αναπαραγωγής
- 16 Φόρτωση σε πλατό A/πλατό B
- 17 Προεπισκόπηση στα ακουστικά
- 18 Μέτρηση VU
- 19 Ένταση πλατό
- 20 Μειωτής μεταξύ πλατό
- 21 Ρύθμιση προεπισκόπησης
- 22 Ένταση ακουστικών
- 23 Στερεοφωνική έξοδος για ακουστικά (1/4") 6,35 mm
- 24 Πολυλειτουργικά χειριστήρια κατευθύνσεων (βρόχοι, εφέ, δείγματα, σημεία Cue)
- 25 Οθόνη ενδείξεων λειτουργιών των πολυλειτουργικών χειριστηρίων
- 26 Επιλογή λειτουργιών των πολυλειτουργικών χειριστηρίων
- 27 Αλλάξτε τη λειτουργία ενός κουμπιού, περιστροφικό κουμπί κωδικοποιητή ή κουμπί κατευθύνσεων
- 28 Συγχρονισμός πλατό
- 29 Σημείο ορισμού (Cue)
- 30 Αναπαραγωγή/πάυση (+SHIFT: Ενεργοποίηση κλειδώματος τονικού κλειδιού)
- 31 Αγκίστρωση για αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης
- 32 Διακόπτης εισόδου 3-4 RCA/Line/Phono
- 33 Διακόπτης εισόδου 1-2 RCA/Line/Phono
- 34 Ισορροπημένη κύρια έξοδος 1-2 XLR
- 35 Έξοδος 3-4 RCA
- 36 Έξοδος 1-2 RCA (booth)
- 37 Θύρα USB
- 38 Διακόπτης On/Off
- 39 Υποδοχή ρεύματος

TRAKTOR LE 2
DJ SOFTWARE INCLUDED

