

DJCONSOLE RMX2

PREMIUM TR

Professional Package Edition

- 1 Pokrętko JOG z wykrywaniem siły nacisku
- 2 Przewijanie do przodu/do tyłu: 8 beatów (+ SHIFT: 1 beat)
- 3 Pitch (tempo) Bend +/-
- 4 Pitch (tempo) fader
- 5 Zbalansowane wejście mikrofonu XLR/Jack 6,35 mm (1/4 cala)
- 6 Głośność mikrofonu
- 7 Włączanie/wyłączanie mikrofonu
- 8 Modulacja pętli, efektu lub próbki
- 9 Włączanie/wyłączanie filtra
- 10 Regulacja filtra (+ SHIFT: wzmacnienie decka)
- 11 Głośność ogólna wyjść 1-2
- 12 Kasowanie tonów wysokich/średnich/niskich
- 13 Wybór trybu miksera
- 14 Korektor 3-pasmowy
- 15 Poruszanie się po folderach/playlistach
- 16 Ładowanie na deck A/deck B
- 17 Wstępny odsłuch na słuchawkach
- 18 VU-metr
- 19 Głośność decka
- 20 Crossfader
- 21 Regulacja odsłuchu
- 22 Głośność słuchawek
- 23 Stereofoniczne wyjście słuchawek 6,35 mm (1/4 cala)
- 24 Pady wielofunkcyjne (pętle, efekty, próbki, punkty CUE)
- 25 Wyświetlacz trybu padów wielofunkcyjnych
- 26 Wybór trybu padów wielofunkcyjnych
- 27 Przelążanie funkcji przycisku, pokrętki kodującego lub pada
- 28 Synchronizacja decka
- 29 Punkt CUE
- 30 Start/pauza (+ SHIFT: włączenie blokady klawisza)
- 31 Hak zapobiegający przypadkowemu rozłączeniu
- 32 Wejście RCA 3-4/przełącznik Line/Phono
- 33 Wejście RCA 1-2/przełącznik Line/Phono
- 34 Zbalansowane wyjście główne XLR 1-2
- 35 Wyjście RCA 3-4
- 36 Wyjście RCA 1-2 (booth)
- 37 Port USB
- 38 Przełącznik zasilania
- 39 Złącze zasilania

TRAKTOR LE 2
DJ SOFTWARE INCLUDED

