



Hercules 2.1 Gloss *Bluetooth*[®]



- خفض مستوى الصوت (-)
- رفع مستوى الصوت (+)
- زر تقنية *Bluetooth*[®] اللاسلكية
- زر محدد إدخال الخط
- مصباح مؤشر *Bluetooth*[®] (أزرق/أحمر)
- موصل الأقطاب الصناعية
- مفتاح **ON/OFF** (تشغيل/إيقاف التشغيل)
- كابل الإمداد بالطاقة
- كابل إدخال الخط

- البدء

لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل كابل الإمداد بالطاقة (8) وتحويل مفتاح **ON/OFF** (تشغيل/إيقاف التشغيل) (7) إلى الوضع **ON** (تشغيل).

إذا كنت تستخدم سماعات *Hercules 2.1 Gloss Bluetooth*[®] لأول مرة، فيسفل الجهاز مستعدًا للإقران لمدة 5 دقائق؛ يومض مصباحي مؤشر *Bluetooth*[®] باللون الأزرق والأحمر (5).

-قم بتنشيط ميزة *Bluetooth*[®] على الهاتف الذي أو جهاز الاستماع الرقمي أو الكمبيوتر **Mac**. ثم ابدأ الانكشاف.

-حدد مدخل *Hercules 2.1 Gloss* في القائمة، ثم قم بإقران جهازك (إذا تطلب جهازك رمز وصول، فأدخل 0000).

بمجرد إقران الجهازين واتصالهما، يضيء مصباح مؤشر *Bluetooth*[®] الأزرق على *Hercules 2.1 Gloss Bluetooth*[®] بشكل ثابت. أنت الآن مستعد لتشغيل المسارات الصوتية!

- تغيير المصدر: *Bluetooth*[®]/إدخال الخط

بعد توصيل جهاز باستخدام كابل إدخال الخط (9)، يمكنك استخدام زر محدد إدخال الخط (4) للتبديل بين مصدر *Bluetooth*[®] وإدخال الخط.

-عند الضغط على زر محدد إدخال الخط (4) كما في الشكل (4A)، يتم تعطيل ميزة إدخال الخط، ويتم تشغيل ميزة *Bluetooth*[®] (ON).

-عند الضغط على زر محدد إدخال الخط (4) كما في الشكل (4B)، يتم تمكين ميزة إدخال الخط، ويتم إيقاف تشغيل ميزة *Bluetooth*[®] (OFF).

- فصل جهاز وإقران جهاز *Bluetooth*[®] جديد

يمكن توصيل جهاز *Bluetooth*[®] واحد فقط بجهاز *Hercules 2.1 Gloss Bluetooth*[®].

عند توصيل *Bluetooth*[®] Hercules 2.1 Gloss بجهاز، فقط قم بالضغط على زر الإقران (3) لفصل الجهاز المقترن. يومض مصباحي مؤشر *Bluetooth*[®] الأحمر والأزرق (5) بالتناوب، ما يعني إمكانية إقران جهاز *Bluetooth*[®] جديد.

- إعادة التوصيل تلقائيًا

عند فصل جهاز *Hercules 2.1 Gloss Bluetooth*[®] الخاص بك (يومض مصباح المؤشر الأزرق):

- فقط اضغط على زر *Bluetooth*[®] لإعادة التوصيل تلقائيًا.

- اضغط على زر *Bluetooth*[®] لمدة 3 ثواني لتنشيط وضع الإقران. يومض مصباحي مؤشر *Bluetooth*[®] باللون الأحمر والأزرق (5) بالتناوب.

- حذف أجهزة من ذاكرة السماعة

يمكن تسجيل حتى 8 أجهزة بواسطة *Hercules 2.1 Gloss Bluetooth*[®]. اضغط مع الاستمرار على الزر *Bluetooth*[®] لمدة 5 ثواني على الأقل لمسح قائمة الأجهزة المقترنة. يومض مصباح مؤشر *Bluetooth*[®] الأزرق (5) 3 مرات؛ حينئذ يكون *Hercules 2.1 Gloss Bluetooth*[®] متوفرًا لإقران أجهزة جديدة.

- التحكم بالصوت

يملكك زري (- و+) مستوى الصوت (2و1) من التحكم في إعداد مستوى صوت *Hercules 2.1 Gloss Bluetooth*[®] الخاص بك بشكل مستقل عن جهاز *Bluetooth*[®].

تعليمات الأمان

- ضع السماعة الخاصة بك على سطح مستو حتى تتجنب أي مجازفة تنجم عن سقوطها.

- لتأمين المقاومة للماء والأثرية : قلل غطاء مقاومة الماء بإحكام.

- لا تقم في أي حال من الأحوال بفتح السماعة، فأنت بهذا ربما تتسبب في تلف المكونات الداخلية.

- صممت هذه السماعة لاستخدام في جو معتدل.

- لتجنب أي احتمال لوقوع حريق أو تفرغ كبري، احرص على كون السماعة بعيدة عن :

- المطر أو الرطوبة، أو أي مانع (ماء، منتجات كيميائية، أو أي سائل آخر).

- مصادر الحرارة مثل المبردات، البوتاجازات، أو أي جهاز ينبعث منه حرارة (يشمل ذلك المخضات الإلكترونية).

- أشعة الشمس المباشرة

- تجنب تعريض السماعة لقطرات ماء أو لأي سوائل.

- لا تضع أي شيء ممتلئ بسائل (كوب، إناء، ..) على السماعة.

- تجنب وضع مصادر لهب مكشوفة، كالشموع المشتعلة، على الجهاز.

- أطفئ السماعة تمامًا إن كنت لا تنوي تشغيلها لفترة طويلة.

- قم بإطفاء السماعة قبل أي عملية تنظيف. استخدم قطعة مبللة من الفايما وتجنب أي منتج من منتجات الهباء الجوي (أسري).

- بيانات العلامة التجارية تقع أسفل السماعة.

- قم بتبديل المحول التيار أو ملحقاته مع مراعاة مواصفات المصنع أو الجهة المختصة التي تمثله.

- لا يحتوي هذا المنتج على أي قطعة داخلية يمكن تصليحها من قبل المستخدم، بل يجب أن تتم عملية الصيانة لدى الجهة المصنعة أو جهة معتمدة تمثّلها.

الدعم الفني

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى الانتقال إلى <http://ts.hercules.com> وتحديد اللغة. فمّن هناك ستتمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكثك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Hercules ("الدعم الفني"):

عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب <http://ts.hercules.com>. حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفئيين في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.

انقر فوق **Product Registration** (تسجيل المنتج) واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول **Username** (اسم المستخدم) و**Password** (كلمة المرور) ثم انقر فوق **Login** (تسجيل الدخول).

معلومات ضمان المستهلك

تضمن شركة *Guillemot Corporation S.A.* العالمية (المشار إليها فيما بعد باسم "*Guillemot*") للمستهلك أن يكون منتج *Hercules* هذا خاليًا من عيوب المواد وعيوب التصنيع، طوال مدة فترة الضمان التي تتوافق مع الفترة المحددة التي يمكن خلالها المطالبة بالمطابقة لاسدادrad قيمة هذا المنتج أو استبداله، في دول الاتحاد الأوروبي. يسري هذا لمدة (2) عامين من تاريخ استلام المنتج *Hercules*. وفي دول أخرى، تتوافق فترة الضمان مع الفترة المحددة للمطالبة بمطابقة منتج *Hercules* وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة التي كان يقطن بها المستهلك عند تاريخ شراء المنتج *Hercules* (في حالة عدم المطالبة في الدولة المعنية، ستكون فترة الضمان عام (1) واحد من تاريخ الشراء الأصلي للمنتج *Hercules*).

وإذا ظهر أن المنتج معيّبًا خلال فترة الضمان، فانتصل على الفور بالدعم الفني الذي سيرشدك إلى الإجراءات التي يجب أن تتبناها. وإذا تم التأكد من وجود العيب، فيجب إعادة المنتج إلى مكان شرائه (أو أي موقع آخر يشير إليه الدعم الفني).

وفي سياق هذا الضمان، يجب إصلاح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، وذلك حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر المسؤولية الكاملة لشركة *Guillemot* وفروعها (بما في ذلك الأضرار البيعية) على إصلاح المنتج *Hercules* أو استبداله، وذلك عندما يكون هذا جائزًا بموجب القانون الساري. تخلي شركة *Guillemot* مسؤوليتها عن أي ضمانات خاصة بالتجارة أو الملامة لغرض معيّن، وذلك عندما يكون هذا جائزًا بموجب القانون الساري. لا يؤثر هذا الضمان على الحقوق القانونية للمستهلك بمقتضى القوانين المطبّقة على بيع السلع الاستهلاكية.

لا يسري هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرّض للتلف نتيجةً لاستخدام السّين أو غير الملائم أو الإهمال أو حادث أو الإهلاك نتيجة الاستعمال العادي، أو أي سبب آخر لا يرتبط بوجود عيب في المواد أو التصنيع؛ (2) في حالة عدم الالتزام بالتعليمات المقدمة من قبل الدعم الفني؛ (3) على البرامج التي لم تنشرها شركة *Guillemot*. حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد يقدمه ناشرها؛ (4) إذا تم بيع المنتج في مزاد علني.

هذا الضمان غير قابل للتحويل.

شروط الضمان الأخرى

في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يقتصر هذا الضمان على الآلية الداخلية للمنتج والغطاء الخارجي له، لا تتحمل شركة *Guillemot* أو شركاؤها التابعة بأي حال من الأحوال مسؤولية أي جهة أخرى في أي أضرار تبعية أو عرضية ناتجة عن خرق للضمانات الصريحة أو الضمنية. لا تسمح بعض الولايات/المقاطعات بتحديد مدة الضمان الضمني أو الاستثناء أو تحديد المسؤولية عن الأضرار البيعية أو العرضية، ولذلك فقد لا تسري عليك الحدود أو الاستثناءات الواردة أعلاه. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية معينة، وقد تتمتع أيضًا بحقوق أخرى تختلف من ولاية لأخرى أو من مقاطعة لأخرى.

المسؤولية

تخلي شركة *Guillemot Corporation S.A.* (المشار إليها فيما بعد باسم "*Guillemot*") وفروعها مسؤوليتها كاملة عن أي أضرار تنتج عن حالة أو أكثر من الحالات التالية، إذا كان هذا جائزًا بموجب القانون الساري: (1) تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره؛ (2) عدم الالتزام بتعليمات المجموعة؛ (3) الاستخدام السيئ أو غير الملائم أو الإهمال أو التعرّض لحادث (تصادم، على سبيل المثال)؛ (4) الإهلاك الناتج عن الاستعمال العادي. تخلي شركة *Guillemot* وفروعها كافة مسؤوليتها عن أي أضرار لا ترتبط بعيوب في المواد أو التصنيع يتعلق بالمنتج. إذا كان هذا جائزًا بموجب القانون الساري.

توصيات حماية البيئة

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية لكن يجب إلقاؤه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير.

ويتم التأكد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف.

يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشكال الأخرى لمعالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكنك المساهمة بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.

معلومات متعلقة بالتخلص من المنتج

- إذا كان المنتج يحمل رمز سلّة قمامة ذات عجلات، فهذا يعني أنه مطابق لمعايير المبادرة الأوروبية *EC/2002/96*.
- يجب التخلص من كل المنتجات الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية، وذلك من خلال نقاط تجميع محددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- يسهم التخلص من منتجك القديم في الوقاية من التأثيرات المحتملة على البيئة والصحة.
- لمزيد من المعلومات حول التخلص من منتجك القديم، يرجى الرجوع للسلطات المحلية. أو خدمة التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.

العلامات التجارية

إن *Hercules* هي علامة تجارية مسجلة لشركة *Guillemot Corporation S.A.* والاسم التجاري وشعار *Bluetooth*[®] هي علامات تجارية مسجلة لشركة *Bluetooth SIG, Inc*. وجميع العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى الواردة هنا معترف بها وهي ملك لأصحابها المعنئين. الرسوم التوضيحية غير ملزمة.

إقرار مطابقة لمبادرات الاتحاد الأوربي

من خلال هذا الإقرار، تعلن *GUILLEMOT CORPORATION* أن جهاز *2.1 Gloss Bluetooth*[®] مطابق للملتزمات الأساسية والتدابير الأخرى ذات الصلة في مبادرة *CE/1999/5*. يمكن الاطلاع على إقرار المطابقة من خلال هذا الرابط : http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-21GlossBluetooth.pdf

تعد *Hercules* قسمًا من *Guillemot Corporation*

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2013. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو اختصاره، أو نقله، أو نسخه، أو تخزينه في نظام بحث، أو ترجمته إل أي لغة أو لغة إلكترونية، لأي غاية أو بأي وسيلة سواء أكانت إلكترونية، أو ميكانيكية، أو مغناطيسية، ودليل ، من خلال التصوير، والتسجيل، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي صريح من *Guillemot Corporation S.A*.