

محتويات العبوة

- سماعتان أستيريو مكبراتان
- دليل المستخدم

توصيل نظام السماعات بمصدر صوت

1. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.
2. قم بتوصيل موصل طرف التوصيل الصغير الذكر الأخضر الخاص بكابلات التوصيل بموصل **Audio out** (خرج الصوت) على مصدر الصوت الخاص بك.
3. قم بتوصيل موصل التيار الكهربائي USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.

استخدام نظام السماعات

1. تأكد من:
 - إيقاف تشغيل نظام السماعات (انطفاء المصباح).
 - بكرة **Volume** (مستوى الصوت) مضبوطة على أدنى قيمة.
2. قم بتشغيل مصدر الصوت الذي تريد استخدامه.
3. قم بتشغيل نظام السماعات بتدوير بكرة **Volume** (مستوى الصوت) (أيضاً وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل). سيومض المصباح.
4. اضبط مستوى الصوت باستخدام بكرة **Volume** (مستوى الصوت).

عند توصيل مصدر صوت يقايس إدخال الصوت في نظام السماعات الخاص بك، يتم تعطيل مصدر الصوت الرئيسي.



المواصفات الفنية

مصدر التيار الكهربائي	USB
استجابة التردد	100 هرتز – 20,000 هرتز

احتياطات الاستخدام

- ضع السماعتين على سطح مستوي لتجنب خطر سقوطهما.
- تجنب فتح نظام السماعات لأنك بهذا تخاطر بتعرض المكونات الداخلية للتلف.
- نظام السماعات هذا مخصص للاستخدام في بيئة معتدلة المناخ.
- لتجنب خطر الحريق أو التفريغ الكهربائي، ضع نظام السماعات بعيداً عن:
 - المطر أو الرطوبة وكذلك كافة السوائل (الماء أو المنتجات الكيميائية أو أي سوائل أخرى)،
 - مصادر الحرارة مثل السخانات والمشعات أو المواقد أو أية أجهزة أخرى مولدة للحرارة (ومنها المضخات)،
 - أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب تعرض نظام السماعات لقطرات أو رذاذ الماء.
- تجنب وضع أي وعاء مملوء بسائل (كوب، زهرية، ...) على نظام السماعات.
- أفضل نظام السماعات قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش مبللة وتجنب استخدام منظفات الأيروسول.
- تنبيه: عند تشغيل النظام بكامل طاقته، يمكن أن يؤدي الاستماع لفترة طويلة من خلال سماعات الرأس إلى الإضرار بحاسة السمع لدى المستخدم.
- توجد العلامات في الجزء الخلفي للسماعات.

XPS 2.010 ARC WHITE

الدعم الفني

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى الانتقال إلى <http://ts.hercules.com> وتحديد اللغة. فمن هناك ستتمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكنك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Hercules ("الدعم الفني"):

عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب [http://ts.hercules.com/](http://ts.hercules.com). حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفنيين في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.

انقر فوق **Product Registration (تسجيل المنتج)** وتابع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول **Username (اسم المستخدم)** و **Password (كلمة المرور)** ثم انقر فوق **Login (تسجيل الدخول)**.

معلومات الضمان

تضمن شركة Guillemot Corporation S.A العالمية ("Guillemot") للمستهلك أن يكون منتج Hercules هذا خاليًا من عيوب المواد وعيوب التصنيع لمدة عامين (2) من تاريخ الشراء الأصلي. وإذا ظهر بالمنتج أي عيوب خلال فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني، الذي سيرشدك إلى الإجراءات التي ستتبعها. في حالة التأكد من وجود العيب، يجب إعادة المنتج إلى مكان الشراء (أو أي موقع آخر يوجهك إليه الدعم الفني).

وفي سياق هذا الضمان، سيتم إما إصلاح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر كامل مسؤولية شركة Guillemot وفروعها (بما في ذلك الأضرار غير المباشرة) على إصلاح منتج Hercules أو استبداله، متى سُمح بذلك بموجب القانون المعمول به. لا تتأثر الحقوق القانونية للمستهلك والخاصة بالتشريع المطبق على بيع السلع الاستهلاكية بهذا الضمان.

لا يتم تطبيق هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرض للتلف نتيجة الاستخدام بشكل سيئ أو غير مناسب أو الإهمال أو حادث أو التآكل الطبيعي أو أي سبب آخر غير مرتبط بوجود عيب في المادة أو عيب في التصنيع؛ (2) في حالة عدم الالتزام بالتعليمات التي يقدمها الدعم الفني (3) على البرامج التي لم تنتجها Guillemot، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد يقدمه ناشر هذه البرامج.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © لعام 2011 لشركة Guillemot Corporation S.A - جميع الحقوق محفوظة.

Hercules® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Guillemot Corporation S.A. جميع العلامات التجارية وأسماء العلامات التجارية الأخرى معترف بها وهي ملكية خاصة بأصحابها. التوضيحات غير ملازمة. المحتويات والتصميمات والمواصفات قابلة للتغيير دون إخطار وقد تختلف من بلد لآخر.

توصيات حماية البيئة

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية لكن يجب إلغاؤه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير. ويتم التأكيد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف. يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشكال الأخرى لمعالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكنك المساهمة بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع البك.

