

PACKUNGSINHALT

- 2 aktive Stereolautsprecher
- Benutzerhandbuch

ANSCHLUSS DES LAUTSPRECHERSYSTEMS AN EINE AUDIOQUELLE

1. Schalten Sie Ihren Computer aus.
2. Stecken Sie die grüne Miniklinke Ihres Verbindungskabels in die **Audio out**-Buchse (Audioausgangsbuchse) Ihrer Audioquelle.
3. Schließen Sie USB-Stromversorgung an den USB-Port Ihres Computers an.

NUTZUNG DES LAUTSPRECHERSYSTEMS

1. Stellen Sie sicher, daß:
 - das Lautsprechersystem ausgeschaltet ist (die LED ist aus),
 - der **Volume**-Regler (Lautstärkeregl.) auf der Minimum-Einstellung steht.
2. Schalten Sie die Audioquelle, die Sie nutzen wollen, ein.
3. Schalten Sie Ihr Lautsprechersystem ein, indem Sie den **Volume**-Regler drehen (gleichzeitig An-/Aus-Funktion). Die LED leuchtet auf.
4. Regeln Sie die Lautstärke mittels des **Volume**-Reglers.



Wenn Sie eine Audioquelle an die **Line In**-Buchse Ihres Lautsprechersystems anschließen, ist die Hauptaudioquelle deaktiviert.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung	USB
Frequenzumfang	100 Hz – 20000 Hz

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

- Plazieren Sie Ihre Lautsprecher auf eine ebene Oberfläche, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Öffnen Sie niemals Ihr Lautsprechersystem, Sie riskieren eine Beschädigung der internen Komponenten.
- Dieses Lautsprechersystem ist für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt.
- Um das Risiko von Feuer oder Kurzschlüssen zu vermeiden, halten Sie Ihr Lautsprechersystem fern von:
 - o Regen oder Feuchtigkeit, sowie allen Flüssigkeiten (Wasser, chemischen Produkten oder jedweden anderen Flüssigkeiten),
 - o Hitzequellen, wie Heizgeräte, Radiatoren, Öfen oder anderen hitzeproduzierenden Quellen (inklusive Verstärker),
 - o direktem Sonnenlicht.
- Setzen Sie Ihr Lautsprechersystem keinen Wassertropfen oder Spritzern aus.
- Plazieren Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte (Vase, ...) auf Ihrem Lautsprechersystem.
- Trennen Sie das Lautsprechersystem vor einer Reinigung. Nutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch und vermeiden Sprühreiniger.
- Achtung: Andauerndes Hören mittels Kopfhörer auf voller Lautstärke kann das Gehör des Nutzers schädigen.
- Typenschilder auf der Rückseite der Lautsprecher.

XPS 2.010 ARC WHITE

TECHNISCHER SUPPORT

Sollten Sie mit Ihrem Produkt ein Problem haben, besuchen Sie bitte die Seite <http://ts.hercules.com> und wählen Sie Ihre Sprache. Von dort aus können Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen könnten. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie mit dem technischen Support der Hercules Produkten in Kontakt treten („Technischer Support“):

Per Email:

Um den Vorzug des technischen Supports per Email in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich zunächst online registrieren. Mit den Informationen, die Sie uns so zukommen lassen, können die Mitarbeiter Ihr Problem schneller lösen.

Klicken Sie auf **Registrierung** links auf der Seite des technischen Supports und folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.

Falls Sie bereits registriert sind, füllen Sie die Textfelder **Anwendername** und **Paßwort** aus und klicken dann auf **Login**.

Per Telefon (falls Sie über keinen Internetzugang verfügen):

Deutschland	0800 00 1445 Kostenlos	Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Österreich	0810 10 1809 Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Schweiz	0842 000 022 Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Luxemburg	80028612 Kostenlos	Montag bis Freitag 9:00 bis 20:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Geschäftszeiten und Telefonnummern können sich ändern. Bitte besuchen Sie für die aktuellen Kontaktinformationen des Technischen Supports <http://ts.hercules.com>.

GEWÄHRLEISTUNGSINFORMATION

Guillemot Corporation S.A. („Guillemot“) bietet dem Kunde weltweit eine 2-jährige Garantie auf Materialschäden und Herstellungsmängel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch während dieser 2 Jahre Schäden oder Mängel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Support, der Ihnen mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Sollte ein Defekt vorliegen, muß das Produkt dort zurückgegeben werden, wo es gekauft wurde (oder an die vom Technischen Support angegebene Adresse).

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Überall wo es geltendes Recht zulässt, wird die volle Haftung von Guillemot und seinen Niederlassungen (einschließlich für indirekte Beschädigungen), begrenzt auf die Reparatur oder den Ersatz des Hercules Produktes, übernommen. Die Rechte des Käufers entsprechend geltendem Recht im jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei: (1) falls am Produkt etwas verändert wurde oder es geöffnet wurde, ein Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinen anderen Grund verursacht wurde, der nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel aufgetreten ist; (2) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen; (3) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des Herausgebers.

Copyright

© 2011 Guillemot Corporation S.A. – Alle Rechte vorbehalten.

Hercules® ist eine eingetragene Marke von Guillemot Corporation S.A. Alle anderen Marken und Warenzeichen werden hierdurch ausdrücklich anerkannt und befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Illustrationen nicht verbindlich. Inhalte, Designs und Spezifikationen können ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden und können von Land zu Land unterschiedlich sein.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muß an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.