

**СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ**

- Усиленная стереосистема с 2 динамиками
- Руководство пользователя

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ К ИСТОЧНИКУ ЗВУКА**

1. Выключите компьютер.
2. Подключите зеленый входящий соединитель под мини-гнездо на кабеле к соединителю **Audio out** (Аудиовыход) источника звука.
3. Подключите соединитель питания USB к порту USB компьютера.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ**

1. Убедитесь, что:
  - аудиосистема выключена (светодиодный индикатор не горит);
  - регулятор **Volume** (Громкость) установлен на минимум.
2. Включите необходимый источник звука.
3. Включите аудиосистему, повернув регулятор **Volume** (также функция Вкл./Выкл.). Загорается светодиодный индикатор.
4. Установите нужный уровень громкости с помощью регулятора **Volume**.



При подключении источника звука к разъему **Line In** (Линейный вход) аудиосистемы основной источник звука отключается.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Источник питания	USB
Частотная характеристика	100 Гц – 20 000 Гц

**ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

- Размещайте динамики на плоской поверхности, чтоб они не упали.
- Ни в коем случае не разбирайте аудиосистему, поскольку это может привести к повреждению внутренних деталей.
- Аудиосистема предназначена для использования при нормальной температуре и влажности.
- Во избежание возгорания или поражения током не допускайте воздействия на аудиосистему:
  - дождя или влаги, а также других жидкостей (воды, химических веществ и т. д.);
  - источников тепла, например, нагревателей и обогревателей, печей и других выделяющих тепло устройств (в том числе усилителей);
  - прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания капель или брызг воды на аудиосистему.
- Не ставьте на аудиосистему какие-либо емкости с водой (стакан, ваза и т. д.).
- Перед чисткой аудиосистемы отключите ее. Для чистки используйте мягкую ткань, не прибегая к аэрозольным средствам.
- Внимание: длительное прослушивание фонограмм через наушники на максимальной громкости может повредить ваш слух.
- Маркировка нанесена на тыльной части динамиков.

# XPS 2.010 ARC WHITE

---

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

При возникновении проблем, связанных с использованием аудиосистемы, посетите веб-сайт <http://ts.hercules.com>, выбрав желаемый язык. На этой странице есть доступ к различным утилитам (часто задаваемые вопросы FAQ, самые новые версии драйверов и программного обеспечения) – это может помочь решению проблемы. Если это не помогло, можно связаться со службой технической поддержки Hercules ("Technical Support"):

По электронной почте:

Чтобы отправить запрос в отдел технической поддержки по электронной почте, необходимо зарегистрироваться. Предоставленная информация поможет быстрее решить проблему.

Перейдите по ссылке **Registration** (регистрация), которая находится слева на странице технической поддержки (Technical Support) и следуйте инструкциям на экране.

Если вы уже зарегистрированы, введите **имя пользователя** и **пароль**, затем щелкните **Login** (вход).

## ГАРАНТИЯ

Во всех странах, корпорация Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") дает гарантию на изделия Hercules в том, что эти изделия не имеют дефектов материалов или изготовления сроком на (2) года со дня покупки. При обнаружении дефекта в течение гарантийного срока немедленно свяжитесь со службой технической поддержки, которая разъяснит последовательность действий. Если дефект подтвердится, изделие необходимо вернуть по месту приобретения (или другое, указанное службой технической поддержки).

Если неисправное изделие подпадает под условия гарантии, оно будет либо заменено, либо отремонтировано. В рамках применяемых правовых норм полная ответственность Guillemot и ее дочерних компаний (в том числе за косвенные повреждения) ограничена ремонтом или заменой продукта Hercules. Юридические права потребителя в отношении законодательства, применимого к продажам потребительских товаров, не влияют на указанные гарантийные обязательства.

Эта гарантия не распространяется: (1) На изделия модифицированные, вскрытые, доработанные или поврежденные в результате неправильного или грубого обращения, неосмотрительности, несчастного случая, нормального износа, или имеющие любой другой дефект, не связанный с качеством материала или изготовления; (2) в случае несоблюдения инструкций, выданных технической поддержкой; (3) на программные продукты, разработанные не Guillemot, распространяется гарантия/ответственность разработчика программ.

## Авторское право

© Guillemot Corporation S.A., 2011. Все права защищены.

Hercules® является зарегистрированной торговой маркой Guillemot Corporation S.A. Все прочие торговые марки и фирменные названия, приведенные в данном документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Иллюстрации могут не соответствовать внешнему виду/функциям конкретного изделия. Содержание, конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления и зависят от страны приобретения.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



После окончания срока службы данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Его нужно доставить в пункте сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Данное указание подтверждается соответствующим символом, нанесенным на изделие, руководство пользователя или упаковку.

В зависимости от свойств, материалы могут передаваться в повторную переработку. Повторная переработка отходов электрического и электронного оборудования может внести значительный вклад в сохранение окружающей среды. Обратитесь в местные органы власти за информацией о ближайшем пункте приема таких отходов.