

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Стереосистема с 2 динамиками и усилителем
- Руководство пользователя

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ К ИСТОЧНИКУ ЗВУКА

1. Отключите компьютер или источник звука.
2. Подключите зеленый входной соединитель под мини-гнездо на аудиокабеле к выходному разъему **Audio out** источника звука.
3. Подключите розовый входной соединитель под мини-гнездо на аудиокабеле к разъему **Microphone** источника звука.
4. Вставьте шнур питания в сетевую розетку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ

1. Убедитесь в том, что:
 - аудиосистема отключена (светодиод не горит),
 - регулятор **Volume (Громкость)** установлен на минимум.
2. Включите источник звука, который вы хотите прослушать (компьютер, телевизор, DVD-плеер или игровая приставка).
3. Включите аудиосистему, нажав кнопку **Volume (Громкость)**. Загорается светодиод.
4. Установите нужный уровень громкости при помощи регулятора **Volume (Громкость)**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	220В
Суммарная мощность	5Вт эффективной мощности
Входное полное сопротивление	40м
Частотная характеристика	80-15000Гц

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

- Это устройство предназначено для использования при нормальной температуре и влажности.
- Не допускайте попадания капель или брызг воды на устройство.
- Не ставьте на устройство какие-либо объекты с водой (стакан, ваза...).
- Включайте шнур питания в электрическую розетку, доступ к которой не затруднен.
- Маркировка нанесена на тыльной части устройства.

Внимание:

Длительное прослушивание фонограмм через наушники на максимальной громкости может повредить ваш слух.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



После окончания срока службы данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Его нужно доставить в пункте сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Данное указание подтверждается соответствующим символом, нанесенным на изделие, руководство пользователя или упаковку.

В зависимости от свойств, материалы могут передаваться в повторную переработку. Повторная переработка отходов электрического и электронного оборудования может внести значительный вклад в сохранение окружающей среды. Обратитесь в местные органы власти за информацией о ближайшем пункте приема таких отходов.

XPS 2.0 10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

При возникновении проблем, связанных с использованием аудиосистемы, посетите веб-сайт <http://ts.hercules.com>, выбрав желаемый язык. На этой странице есть доступ к различным утилитам (часто задаваемые вопросы FAQ, самые новые версии драйверов и программного обеспечения) – это может помочь решению проблемы. Если это не помогло, можно связаться со службой технической поддержки Hercules ("Technical Support"):

По электронной почте:

Чтобы отправить запрос в отдел технической поддержки по электронной почте, необходимо зарегистрироваться. Предоставленная информация поможет быстрее решить проблему.

Перейдите по ссылке **Registration (регистрация)**, которая находится слева на странице технической поддержки (Technical Support) и следуйте инструкциям на экране.

Если вы уже зарегистрированы, введите **имя пользователя и пароль**, затем щелкните **Login (вход)**.

ГАРАНТИЯ

Во всех странах, корпорация Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") дает гарантию на изделия Hercules в том, что эти изделия не имеют дефектов материалов или изготовления сроком на (2) года со дня покупки. При обнаружении дефекта в течение гарантийного срока немедленно свяжитесь со службой технической поддержки, которая разъяснит последовательность действий. Если дефект подтвердится, изделие необходимо вернуть по месту приобретения (или другое, указанное службой технической поддержки).

Если неисправное изделие подпадает под условия гарантии, оно будет либо заменено, либо отремонтировано. В рамках применяемых правовых норм полная ответственность Guillemot и ее дочерних компаний (в том числе за косвенные повреждения) ограничена ремонтом или заменой продукта Hercules. Юридические права потребителя в отношении законодательства, применимого к продажам потребительских товаров, не влияют на указанные гарантийные обязательства.

Эта гарантия не распространяется: (1) на изделия модифицированные, вскрытые, доработанные или поврежденные в результате неправильного или грубого обращения, неосмотрительности, несчастного случая, нормального износа, или имеющие любой другой дефект, не связанный с качеством материала или изготовления; (2) в случае несоблюдения инструкций, выданных технической поддержкой; (3) на программные продукты, разработанные не Guillemot, распространяется гарантия/ответственность разработчика программ.

Copyright

© 2006 Guillemot Corporation S.A. Все права защищены.

Guillemot™ и Hercules® являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Guillemot Corporation S.A. Все прочие торговые марки и фирменные названия, приведенные в данном документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Иллюстрации могут не соответствовать внешнему виду/функциям конкретного изделия. Содержание руководства, конструкция и технические характеристики изделия изменяются без предварительного уведомления и зависят от страны приобретения.