

CONTENIDO DE LA CAJA

- 2 altavoces estéreo amplificadas
- 1 bolsa de transporte
- Manual del usuario

CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES A UNA FUENTE DE AUDIO

1. Apaga el ordenador.
2. Conecta el conector mini-jack macho verde del cable de conexión al conector **Audio out** (Salida de audio) de tu fuente de audio.
3. Conecta el conector de alimentación USB al puerto USB del ordenador.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES

1. Comprueba que:
 - el sistema de altavoces está apagado (el LED está apagado),
 - la rueda **Volume** (Volumen) está en su valor mínimo.
2. Enciende la fuente de audio que desees utilizar.
3. Enciende el sistema de altavoces girando la rueda **Volume** (también es la función On/Off). El LED se encenderá.
4. Ajusta el volumen mediante la rueda **Volume**.



Cuando conectes una fuente de audio a la clavija **Line In** (Entrada de línea) del sistema de altavoces, se desactivará la fuente de audio principal.



Cuando conectes auriculares al sistema de altavoces, los satélites se apagarán automáticamente y sólo estará activa la salida de auriculares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	USB
Respuesta de frecuencia	100 Hz – 20.000 Hz

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

- Coloca los altavoces en una superficie plana para evitar que se puedan caer.
- No abras nunca el sistema de altavoces, ya que te arriesgas a dañar sus componentes internos.
- Este sistema de altavoces está pensado para ser utilizado en un ambiente templado.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, mantén alejado el sistema de altavoces de:
 - lluvia o humedad, así como de fluidos (agua, productos químicos u otros líquidos),
 - fuentes de calor como calentadores y radiadores, estufas u otros dispositivos que produzcan calor (incluyendo amplificadores),
 - la luz directa del sol.
- No expongas el sistema de altavoces a gotas ni a salpicaduras de agua.
- No coloques ningún objeto lleno de líquido (vaso, jarrón...) sobre el sistema de altavoces.
- Desconecta el sistema de altavoces antes de limpiarlo. Utiliza un paño húmedo y evita utilizar limpiadores en aerosol.
- Atención: La escucha prolongada con auriculares a toda potencia puede provocar daños en la audición del usuario.
- En la parte trasera de los altavoces están las indicaciones legales.

XPS 2.035 USB

SOPORTE TÉCNICO

Si encuentras un problema con tu producto, visita <http://ts.hercules.com> y selecciona tu idioma. Desde allí podrás acceder a distintas utilidades (preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ), las últimas versiones de controladores y software) que pueden ayudarte a resolver tu problema. Si el problema persiste, puedes contactar con el servicio de soporte técnico de los productos de Hercules ("Soporte Técnico"):

Por correo electrónico:

Para utilizar el soporte técnico por correo electrónico, primero debes registrarte online. La información que proporciones ayudará a los agentes a resolver más rápidamente tu problema.

Haz clic en **Registration** en la parte izquierda de la página de Soporte técnico y sigue las instrucciones en pantalla.

Si ya te has registrado, rellena los campos **Username** y **Password** y después haz clic en **Login**.

Por teléfono:

España

901 988 060
Precio de una
llamada telefónica
local

Lunes a viernes de 13:00 a 17:00 y de 18:00 a 22:00

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

En todo el mundo, Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") garantiza al consumidor que este producto de Hercules estará libre de defectos materiales y fallos de fabricación por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original. Si el producto pareciera estar defectuoso durante el periodo de garantía, contacte inmediatamente con el Soporte Técnico, que le indicará el procedimiento a seguir. Si el defecto se confirma, el producto debe devolverse a su lugar de compra (o a cualquier otro lugar indicado por el Soporte Técnico).

Dentro del contexto de esta garantía, el producto defectuoso del consumidor será reparado o reemplazado, a elección del Soporte Técnico. En los casos que lo autorice la ley aplicable, toda la responsabilidad de Guillemot y de sus filiales (incluyendo sobre daños indirectos) está limitada a la reparación o sustitución del producto de Hercules. Los derechos legales del consumidor con respecto a la legislación aplicable a la venta de bienes de consumo no se ven afectados por esta garantía.

Esta garantía no se aplicará: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado, o ha sufrido daños como resultado de una utilización inapropiada u ofensiva, negligencia, accidente, desgaste normal, o cualquier otra causa no relacionada con un defecto material o fallo de fabricación; (2) en caso de no cumplimiento de las instrucciones proporcionadas por el Soporte Técnico; (3) a software no publicado por Guillemot, o sea, a software que está sujeto a una garantía específica proporcionada por su fabricante.

Copyright

© 2010 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados.

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no vinculantes. Los contenidos, diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de un país a otro.



RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Al terminar su vida útil, este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras estándar, sino que debe dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y equipamiento electrónico para ser reciclado.

Esto viene confirmado por el símbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o embalaje.

Dependiendo de sus características, los materiales pueden reciclarse. Mediante el reciclaje y otras formas de procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electrónico puedes contribuir de forma significativa a ayudar a proteger el medio ambiente.

Contacta con las autoridades locales para más información sobre el punto de recogida más cercano.