

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
2.	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΗΧΕΙΟΥ	2
2.1.	Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου	2
2.2.	Επισκόπηση των υποδοχών του ηχείου	2
3.	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ	3
3.1.	Αντιστοίχιση συσκευής Bluetooth®	3
3.2.	Σύνδεση με άλλη πηγή μουσικής	4
3.3.	Ενεργοποίηση και φόρτιση του ηχείου	4
3.4.	Τοποθέτηση του ηχείου	4
4.	ΕΦΑΡΜΟΓΗ WAE	5
4.1.	Ρυθμίσεις φωτεινού οδηγού	5
4.2.	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων	6
5.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	7
5.1.	Περιεχόμενα κουτιού	7
5.2.	Προδιαγραφές	7
5.3.	Οδηγίες ασφαλείας	7
6.	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	8
7.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	10
8.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ	11
	Ευθύνη	11
9.	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	12


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ασύρματο ηχείο WAE της Hercules. Με το ηχείο σας, μπορείτε να ακούτε τη μουσική σας από τη συσκευή iOS ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή με τεχνολογία ασύρματης λειτουργίας Bluetooth® και να κινήστε ακούγοντας παράλληλα μουσική χωρίς κανέναν περιορισμό.

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΗΧΕΙΟΥ

2.1. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου


Στην πρόσοψη του ηχείου υπάρχουν τα ακόλουθα κουμπιά και ενδείξεις:



- | | |
|--|---|
| <p>(1) Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ένδειξη κατάστασης μπαταρίας:</p> <ul style="list-style-type: none">- Παραμένει αναμμένη όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο- Αναβοσβήνει όταν το ηχείο φορτίζει- Αναβοσβήνει γρήγορα όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι κάτω από το 20%- Η ένδειξη είναι σβηστή όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο | <p>(2) Κουμπί αύξησης έντασης +</p> <p>(3) Κουμπί μείωσης έντασης -</p> <p>(4) Φωτεινός οδηγός - με ένδειξη κατάσταση σύνδεσης:</p> <ul style="list-style-type: none">- Μπλε: Λειτουργία Bluetooth®.- Αναβοσβήνει γρήγορα = λειτουργία αντιστοίχισης / αναβοσβήνει = δεν έχει γίνει σύνδεση / αναμμένος οδηγός = έχει γίνει σύνδεση- Πράσινο: η βοηθητική είσοδος έχει συνδεθεί |
|--|---|

2.2. Επισκόπηση των υποδοχών του ηχείου

Στο πίσω μέρος του ηχείου υπάρχουν τα ακόλουθα κουμπιά και υποδοχές:



- | | |
|--|---|
| <p>(5) Κουμπί αντιστοίχισης Bluetooth®</p> <p>(6) Υποδοχή βοηθητικής εισόδου</p> | <p>(7) Υποδοχή προσαρμογέα ρεύματος</p> |
|--|---|

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ


3.1. Αντιστοίχιση συσκευής Bluetooth®

«Αντιστοίχιση» σημαίνει σύνδεση ενός smartphone ή μιας συσκευής με λειτουργία Bluetooth® στο ηχείο σας, με σκοπό την μεταξύ τους επικοινωνία. Όταν πραγματοποιείται αντιστοίχιση δύο συσκευών, οι σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στη μνήμη και των δύο συσκευών. Αφού πραγματοποιηθεί η αντιστοίχιση μιας συσκευής με το ηχείο, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί η αντιστοίχιση.

Το ηχείο WAE NEO έχει δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών αντιστοίχισης έως και 8 συσκευών. Με το παρατεταμένο πάτημα (5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο) στο κουμπί αντιστοίχισης λειτουργίας Bluetooth® (5) μπορείτε να σβήσετε τη λίστα με τις συσκευές που έχουν ήδη αντιστοιχιστεί με το ηχείο. Ο φωτεινός οδηγός (4) αναβοσβήνει 3 φορές με μπλε χρώμα και, μετά, το ηχείο WAE NEO είναι έτοιμο για αντιστοίχιση με νέες συσκευές.

Σύνδεση πρώτης συσκευής:

Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο σας για πρώτη φορά, το ηχείο μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση αντιστοίχισης: ο φωτεινός οδηγός (4) αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.



Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στη συσκευή σας. Μπείτε στις ρυθμίσεις της λειτουργίας Bluetooth® στη συσκευή σας και επιλέξτε το ηχείο WAE NEO από τη λίστα. Αν η συσκευή σας ζητά κωδικό πρόσβασης, γράψτε 4 μηδενικά 0000.

Μόλις η συσκευή σας συνδεθεί, ο φωτεινός οδηγός παραμένει αναμμένος με μπλε χρώμα και μετά σβήνει.

Σύνδεση συσκευών NFC:

Ανάψτε το ηχείο. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας, και μετά τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στην ετικέτα NFC που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ηχείου WAE NEO.

Η ανίχνευση μπορεί να διαρκέσει έως και 10 δευτερόλεπτα. Όταν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε την αντιστοίχιση.

Σημείωση: για εξοικονόμηση ενέργειας, το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά χωρίς σύνδεση μέσω της λειτουργίας Bluetooth®. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ηχείο.

Σύνδεση πρόσθετων συσκευών:

- 1- Για να συνδέσετε το ηχείο με άλλες συσκευές, πατήστε στο ηχείο το κουμπί αντιστοίχισης μέσω Bluetooth® (5). Ο φωτεινός οδηγός (4) αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- 2- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στη συσκευή σας. Μπείτε στις ρυθμίσεις της λειτουργίας Bluetooth® στη συσκευή σας και επιλέξτε το ηχείο WAE NEO από τη λίστα.

3.2. Σύνδεση με άλλη πηγή μουσικής

Μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε άλλη πηγή μουσικής στο ηχείο: για παράδειγμα, iPod, άλλον τύπο MP3 player ή κινητό τηλέφωνο. Για να το κάνετε:

- 1- Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου με μίνι βύσμα αρσενικό/αρσενικό (3,5 χιλιοστά) (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή βοηθητικής εισόδου **(6)**, και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην έξοδο ήχου στην πηγή της μουσικής.
- 2- Ρυθμίστε την εξωτερική πηγή μουσικής στη μέγιστη ένταση και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της έντασης στο ηχείο για να ρυθμίσετε το επίπεδο του ήχου.


Σημείωση: Για επαναφορά της λειτουργίας Bluetooth®, απλώς αποσυνδέστε το καλώδιο με μίνι βύσμα.

3.3. Ενεργοποίηση και φόρτιση του ηχείου

Όταν βγάλετε το ηχείο από τη συσκευασία του πρέπει να το φορτίσετε.

Συνδέστε το καλώδιο με micro USB/USB που περιλαμβάνεται στην υποδοχή του προσαρμογέα ρεύματος **(7)** στο πίσω μέρος του ηχείου και στη θύρα USB στον προσαρμογέα ρεύματος και μετά, βάλτε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα.

Η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας **(1)** αναβοσβήνει σε όλη τη διάρκεια της φόρτισης.



3.4. Τοποθέτηση του ηχείου

Σε εσωτερικό χώρο, η ποιότητα του ήχου του ασύρματου ηχείου της Hercules θα ποικίλλει ανάλογα με τη θέση που έχει στον χώρο.

Αν πρόκειται να μετακινείτε το ηχείο από τον έναν εσωτερικό χώρο στον άλλον, να έχετε υπόψη τα εξής:

- Για τον καλύτερο δυνατό ήχο, τοποθετήστε το ηχείο σε κάποιο ράφι, σε έπιπλο, σε γραφείο ή σε οποιαδήποτε άλλη επίπεδη επιφάνεια σε απόσταση ύψους 70 έως και 120 εκατοστά από το δάπεδο.
- Ίδανικά, θα πρέπει να τοποθετήσετε το ηχείο κοντά σε τοίχο, για να βελτιστοποιήσετε την απόκριση των μπάσων. Όσο πιο μακριά τοποθετείτε το ηχείο από τον τοίχο, τόσο πιο χαμηλό θα είναι το επίπεδο των μπάσων.
- Όταν το ηχείο λειτουργεί, θα πρέπει πάντα να είναι τοποθετημένο στη βάση του: οποιαδήποτε άλλη θέση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ποιότητα του ήχου.
- Μην τοποθετείτε το ηχείο σε στενό, κλειστό χώρο, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ποιότητα του ήχου.

Σε εξωτερικούς χώρους, η διασκόρπιση του ήχου είναι μεγαλύτερη και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ποιότητα του ήχου. Για να μετριάσετε τη διασκόρπιση του ήχου, τοποθετήστε το ηχείο πιο κοντά σας.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ WAE

Η εφαρμογή WAE είναι διαθέσιμη δωρεάν από το App Store της Apple και το Google Play. Η εφαρμογή παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Audio player με το οποίο μπορείτε να παίξετε όλα τα αρχεία που υπάρχουν στη μουσική σας βιβλιοθήκη και μουσική από υπηρεσίες μετάδοσης μουσικής (Spotify, Deezer, SoundCloud...)
- Λειτουργία ισοσταθμιστή
- Κουμπιά χειρισμού για προχωρημένους, απευθείας από την εφαρμογή
- Κατάσταση αναμονής
- Ρυθμίσεις φωτεινού οδηγού





4.1. Ρυθμίσεις φωτεινού οδηγού

Με την εφαρμογή WAE μπορείτε να προσαρμόσετε τα εφέ του φωτεινού οδηγού.

	<p>Κατάσταση Party (Πάρτι): το χρώμα και η ένταση της φωτεινότητας αλλάζουν αυτόματα ανάλογα με τα beat της μουσικής.</p>
	<p>Κατάσταση Custom (Προσαρμογή): επιλέξετε χρώμα και η έντασή της φωτεινότητας του θα αλλάξει αυτόματα ανάλογα με τα beat της μουσικής.</p> <p>Μπορείτε να επιλέξετε έως και 3 αγαπημένα χρώματα. Για να το κάνετε, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε και μετά αγγίξτε το κουμπί με τον αστερίσκο που υπάρχει στην οθόνη.</p>

	<p>Κατάσταση Mood (Διάθεση): προσαρμόστε το χρώμα του ηχείου και την ένταση της φωτεινότητας.</p> <p>Μπορείτε να επιλέξετε έως και 3 αγαπημένα χρώματα. Για να το κάνετε, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε και μετά αγγίξτε το κουμπί με τον αστερίσκο που υπάρχει στην οθόνη.</p>
	<p>Προσαρμόστε τον ρυθμιστικό δείκτη στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τον φωτεινό οδηγό.</p>

4.2. Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

	<p>Στην εφαρμογή WAE, μπορείτε αν ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μαθαίνετε πότε μια ειδοποίηση εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας: αναπάντητη κλήση, SMS, Facebook, Twitter ή λήψη email.</p>
	<p>Μπορείτε να διαχειριστείτε κάθε τύπο ειδοποίησης ανεξάρτητα: είτε είναι ενεργοποιημένη είτε όχι, καθώς και το χρώμα της επιλογής σας.</p>

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. Περιεχόμενα κουτιού

- 1 ασύρματο ηχείο της Hercules
- 1 προσαρμογέας ρεύματος USB
- 1 καλώδιο micro USB/USB
- Εγχειρίδιο χρήσης

5.2. Προδιαγραφές

Μέγιστη ισχύς εξόδου	15 W RMS
Απόκριση συχνότητας	80 Hz – 20 kHz
Τεχνολογία μετάδοσης	Bluetooth® 3.0 και AD2P
Διαστάσεις	340 χιλιοστά (Π) X 140 χιλιοστά (Β) x 120 χιλιοστά (Υ)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	- Με εφέ φωτισμού: 8 ώρες στο 80% της μέγιστης έντασης - Χωρίς εφέ φωτισμού: 15 ώρες στο 80% της μέγιστης έντασης
Χαρακτηριστικά	- 1 βοηθητική είσοδος (μορφή για μίνι βύσμα 3,5 χιλιοστά) - 2 κουμπιά έντασης - 1 κουμπί αντιστοίχισης μέσω λειτουργίας Bluetooth® - 1 υποδοχή για micro USB για τον προσαρμογέα ρεύματος USB
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου
Παροχή ρεύματος	AC/DC 5V – 2 A

5.3. Οδηγίες ασφαλείας

- Τοποθετήστε το ηχείο σε επίπεδη επιφάνεια, ώστε να αποφεύγετε τον κίνδυνο πτώσης του ηχείου.
- Ποτέ μην ανοίγετε το ηχείο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματά του.
- Αυτό το ηχείο προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτρικής εκκένωσης, κρατήστε το ηχείο μακριά από τα εξής:
 - βροχή ή υγρασία, καθώς και όλα τα υγρά (νερό, χημικά προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλα υγρά),
 - πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες, σόμπες ή οποιοσδήποτε άλλες συσκευές παραγωγής θερμότητας (οι ενισχυτές περιλαμβάνονται),
 - άμεση επαφή με το ηλιακό φως.
- Μην εκθέτετε το ηχείο σε σταγόνες ή πισπιλίσματα νερού.
- Ποτέ μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο γεμάτο με υγρό (ποτήρι, βάζο...) πάνω στο ηχείο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ πηγές ανοικτής φλόγας (για παράδειγμα, ένα κερι) επάνω στο ηχείο.
- Αποσυνδέστε πλήρως και απενεργοποιήστε το ηχείο αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποσυνδέστε και απενεργοποιήστε το ηχείο πριν το καθαρίσετε. Χρησιμοποιήστε νωπό ύφασμα και αποφύγετε τη χρήση καθαριστικών σε μορφή αεροζόλ.
- Οι σημανσεις βρίσκονται στο κάτω μέρος του ηχείου.
- Αντικαταστήστε την παροχή ρεύματος ή τα αξεσουάρ του ηχείου ακολουθώντας τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει εσωτερικά κομμάτια που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο του προσαρμογέα ρεύματος που ορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο, ο οποίος διαθέτει τον ακόλουθο σχεδιασμό: Είσοδος: 100/240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A, Έξοδος: 5 VDC, 2 A.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟΥ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανές λύσεις
Το ηχείο δεν παίρνει ρεύμα	<ul style="list-style-type: none"> • Ίσως η μπαταρία να έχει αποφορτιστεί εντελώς. Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα για να φορτίσετε την μπαταρία και να δώσετε ρεύμα στο ηχείο. • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένο το ηχείο, παίρνει ρεύμα από το δίκτυο ρεύματος.
Το ηχείο υποδεικνύει σύνδεση (ο φωτεινός οδηγός (4) είναι αναμμένος με μπλε χρώμα), αλλά δεν ακούγεται τίποτα	<ul style="list-style-type: none"> • Σβήστε όλες τις συσκευές που έχουν αντιστοιχιστεί που υπάρχουν στον χώρο ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία τους Bluetooth®, έπειτα επανασυνδέστε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ακούσετε μουσική. • Σβήστε το ηχείο της Hercules πατώντας το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (1), έπειτα ανάψτε το ξανά πατώντας ακόμη μία φορά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (1).
Δεν ακούγεται τίποτα από τη συσκευή Bluetooth® στο ηχείο	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος του ηχείου σας δεν είναι απενεργοποιημένος και ότι η ένταση δεν είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο. • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή Bluetooth® είναι ενεργή και ότι η ένταση έχει ρυθμιστεί αρκετά ψηλά. • Η συσκευή με λειτουργία Bluetooth® ενδέχεται να είναι εκτός εμβέλειας: μετακινήστε την πιο κοντά στο ηχείο. • Σβήστε το ηχείο της Hercules πατώντας το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (1), έπειτα ανάψτε το ξανά πατώντας ακόμη μία φορά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (1).
Δεν ακούγεται τίποτα από τη βοηθητική πηγή στο ηχείο	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή της βοηθητικής εισόδου (6) είναι ενεργοποιημένη και παίζει κάποιο κομμάτι. • Αυξήστε την ένταση στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή της βοηθητικής εισόδου. • Αυξήστε την ένταση του ηχείου.
Δεν μπορώ να συνδέσω το ηχείο σε μια συσκευή με λειτουργία Bluetooth® η οποία έχει αντιστοιχιστεί με το ηχείο.	<ul style="list-style-type: none"> • Αν η συσκευή σας ζητά κωδικό πρόσβασης, γράψτε 4 μηδενικά (0000). • Σβήστε το ηχείο της Hercules πατώντας το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (1), έπειτα ανάψτε το ξανά πατώντας ακόμη μία φορά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (1). • Αφαιρέστε το ηχείο WAE® της Hercules από τη λίστα των συσκευών με αντιστοίχιση που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή με λειτουργία Bluetooth® (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας). Έπειτα, αντιστοιχίστε ξανά το ηχείο και τη συσκευή.
Δεν μπορώ να αντιστοιχίσω το ηχείο της Hercules με τη συσκευή μου με λειτουργία Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί αντιστοίχισης Bluetooth® του ηχείου (5) για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση αντιστοίχισης. • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή που θέλετε να αντιστοιχίσετε. • Η συσκευή με λειτουργία Bluetooth® ενδέχεται να είναι εκτός εμβέλειας: μετακινήστε την πιο κοντά στο ηχείο. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με λειτουργία Bluetooth® υποστηρίζει τη μετάδοση ήχου (πρωτόκολλο AD2P). • Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth® και/ή το ηχείο μακριά από οποιαδήποτε άλλη συσκευή ικανή να προκαλέσει παρεμβολή: ασύρματα τηλέφωνα, φούρνους μικροκυμάτων, δρομολογητές WiFi και όλες τις υπόλοιπες συσκευές με λειτουργία Bluetooth®. • Αν γίνεται, σβήστε όλες τις υπόλοιπες συσκευές με λειτουργία Bluetooth® που υπάρχουν στον χώρο ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® σε αυτές.

	<ul style="list-style-type: none"> • Σβήστε το ηχείο της Hercules πατώντας το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (1), έπειτα ανάψτε το ξανά πατώντας ακόμη μία φορά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (1). • Καθαρίστε την λίστα με τις αντιστοιχισμένες συσκευές που υπάρχει στο ηχείο. πατήστε το κουμπί αντιστοίχισης Bluetooth® του ηχείου (5) για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Ο φωτεινός οδηγός (4) αναβοσβήνει 3 φορές με μπλε χρώμα και, μετά, το ηχείο WAE NEO είναι έτοιμο για αντιστοίχιση με νέες συσκευές.
<p>Κακή ποιότητα ήχου σε βοηθητική λειτουργία</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Χαμηλώστε την ένταση στη βοηθητική πηγή. • Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή μίνι βύσματος 3,5 χιλιοστών του καλωδίου είναι σωστά συνδεδεμένη στην υποδοχή βοηθητικής εισόδου (6) στο πίσω μέρος του ηχείου.
<p>Κακή ποιότητα ήχου σε λειτουργία Bluetooth®</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή με λειτουργία Bluetooth® ενδέχεται να είναι εκτός εμβέλειας: μετακινήστε την πιο κοντά στο ηχείο. • Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth® και/ή το ηχείο μακριά από οποιαδήποτε άλλη συσκευή ικανή να προκαλέσει παρεμβολή: ασύρματα τηλέφωνα, φούρνους μικροκυμάτων, δρομολογητές WiFi και όλες τις υπόλοιπες συσκευές με λειτουργία Bluetooth®. • Αν στη συσκευή με λειτουργία Bluetooth® λειτουργούν ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές, κλείστε κάθε μη σημαντική εφαρμογή. Η ταυτόχρονη λειτουργία διαφόρων εφαρμογών μειώνει τους εσωτερικούς πόρους που απαιτούνται για τη μετάδοση του ήχου. • Απενεργοποιήστε το δίκτυο WiFi. • Διαγράψτε την αντιστοίχιση ανάμεσα στη συσκευή με λειτουργία Bluetooth® και το ηχείο, μετά, αντιστοιχίστε ξανά τις δύο συσκευές. Αυτό ίσως λύσει οποιαδήποτε προβλήματα έχουν παρουσιαστεί κατά την αρχική αντιστοίχιση.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας, μεταβείτε στον ιστότοπο <http://ts.hercules.com> και επιλέξτε τη γλώσσα σας. Από εκεί μπορείτε να δείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες (Συχνές ερωτήσεις, τις τελευταίες εκδόσεις οδηγών και λογισμικού) που ενδέχεται να σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Αν το πρόβλημα παραμείνει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων της Hercules ("Τεχνική υποστήριξη"):

Με email:

Για να επικοινωνήσετε με την Τεχνική υποστήριξη μέσω email, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε online στον ιστότοπο <http://ts.hercules.com/>. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα βοηθήσουν τους τεχνικούς μας να επιλύσουν το πρόβλημά σας το γρηγορότερο δυνατόν.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγγραφή προϊόντος** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν έχετε ήδη εγγράψει το προϊόν, συμπληρώστε τα πεδία **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Σύνδεση**.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Παγκοσμίως, η Guillemot Corporation S.A. (εφεξής "Guillemot") εγγυάται στον καταναλωτή ότι το προϊόν της Hercules δεν παρουσιάζει ελάττωμα στο υλικό ούτε κατασκευαστικές ατέλειες για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, το οποίο αντιστοιχεί στο χρονικό όριο για άσκηση αγωγής για συμμόρφωση αναφορικά με αυτό το προϊόν. Στις χώρες της Ε.Ε., αυτό αντιστοιχεί σε διάστημα δύο (2) ετών από την παράδοση του προϊόντος της Hercules. Σε άλλες χώρες, η περίοδος εγγύησης αντιστοιχεί στο χρονικό όριο για άσκηση αγωγής για συμμόρφωση αναφορικά το προϊόν της Hercules σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία ο καταναλωτής διέμνε κατά την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος της Hercules (σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια ενέργεια στην αντίστοιχη χώρα, τότε η εγγύηση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος της Hercules).

Σε περίπτωση που το προϊόν σας φαίνεται να είναι ελαττωματικό κατά την περίοδο της εγγύησης, επικοινωνήστε αμέσως με την Τεχνική υποστήριξη, η οποία θα υποδείξει την διαδικασία που θα ακολουθήσετε. Αν το ελάττωμα επιβεβαιωθεί, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο σημείο αγοράς του (ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδεικνύει η Τεχνική υποστήριξη).

Στα πλαίσια της εγγύησης, το ελαττωματικό προϊόν του καταναλωτή, με επιλογή της Τεχνικής υποστήριξης, είτε θα επισκευαστεί είτε θα αντικατασταθεί. Αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η πλήρης ευθύνη της Guillemot και των θυγατρικών της (περιλαμβάνονται οι επακόλουθες ζημιές) περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος της Hercules. Αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Guillemot αποποιείται κάθε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τα νομικά δικαιώματα του καταναλωτή σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την πώληση των καταναλωτικών ειδών δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει: (1) αν το προϊόν έχει τροποποιηθεί, ανοιχτεί, μεταποιηθεί ή υποστεί βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης ή κακής χρήσης, αμέλειας, ατυχήματος, φυσιολογικής φθοράς ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που δεν σχετίζεται με ελάττωμα στο υλικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα, (2) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες που παρέχονται από την Τεχνική υποστήριξη, (3) για λογισμικό που δεν έχει εκδοθεί από την Guillemot, το εν λόγω λογισμικό υπόκειται σε συγκεκριμένη εγγύηση που παρέχεται από την εταιρεία έκδοσής του, (4) σε περίπτωση που το προϊόν πωληθεί σε δημοπρασία.

Η παρούσα εγγύηση δεν μεταβιβάζεται.

Ευθύνη

Αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Guillemot Corporation S.A. (εφεξής "Guillemot") και οι θυγατρικές της αποποιούνται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (1) το προϊόν έχει τροποποιηθεί, ανοιχτεί ή μεταποιηθεί, (2) αποτυχία ως προς τη συμμόρφωση με τις οδηγίες συναρμολόγησης, (3) ακατάλληλη ή κακή χρήση, αμέλεια, ατύχημα (για παράδειγμα, πρόσκρουση), (4) φυσιολογική φθορά. Αν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Guillemot και οι θυγατρικές της αποποιούνται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά δεν σχετίζεται με λάθος στο υλικό ή την κατασκευή αναφορά με το προϊόν.

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ



Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής, το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα, αλλά να απορρίπτεται σε σημείο συλλογής απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Το παρόν επιβεβαιώνεται με το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν. Μέσω της ανακύκλωσης και άλλων μορφών επεξεργασίας απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπορείτε να συμβάλετε σημαντικά στην προστασία του

περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για το πλησιέστερο σε εσάς σημείο συλλογής. Πληροφορίες περί απόρριψης

- 1) Εάν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο με έναν διαγεγραμμένο κώδο απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EK.
- 2) Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, σε καθορισμένα σημεία συλλογής απορριμμάτων, τα οποία έχουν οριστεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρμόδιες αρχές.
- 3) Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα συμβάλει στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία.
- 4) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης του παλιού σας προϊόντος, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρμόδιες αρχές, την αρμόδια υπηρεσία απόρριψης απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Εμπορικά σήματα

Η ονομασία Hercules® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Guillemot Corporation S.A. Η εμπορική επωνυμία και το λογότυπο Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Bluetooth® SIG, Inc. Η ονομασία iOS είναι εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και επωνυμίες αναγνωρίζονται και αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι εικόνες δεν είναι δεσμευτικές.

Δήλωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες της ΕΕ

Με το παρόν, η GUILLEMOT CORPORATION δηλώνει ότι η συσκευή **WAE NEO** συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



Η Hercules είναι τμήμα της Guillemot Corporation.

Πνευματικά δικαιώματα

© Guillemot Corporation S.A. 2013. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκδοσης ή τμήματος αυτής, η δημιουργία σύνοψης, η μετάδοση, η μεταγραφή, η αποθήκευσή της σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστή, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, μαγνητικό, με φωτοαντίγραφο, με εγγραφή ή με χειροκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Guillemot Corporation S.A.