

### **¿Cómo puedo utilizar puntos de entrada con el software Virtual DJ?**

Los puntos de entrada son marcadores que colocas en un archivo de audio para acceder instantáneamente a un punto específico en una pista. Hercules DJ Console te permite fijar 3 puntos de entrada.

- Para fijar un punto de entrada: cuando el archivo de audio no esté en modo de reproducción, coloca un punto de entrada en el lugar exacto al que quieras acceder. Si pulsas el botón 1 fijas el punto de entrada 1, con el botón 2 fijas el punto de entrada 2, y con el botón 3 fijas el punto de entrada 3.
  - o El botón grande **CUE** junto al botón **Play/Pause** y la jog wheel sólo es para el punto de entrada 1.
  - o No puedes fijar un punto de entrada en un archivo que ya estés reproduciendo.
- Para ir a un punto de entrada: cuando el archivo de audio esté en modo de reproducción, pulsa el botón 1, 2 o 3 para acceder a las posiciones de canción que hayas fijado para los puntos de entrada 1, 2 y 3, respectivamente.