

Las funciones de volumen y pitch de Virtual DJ están invertidas en comparación con los botones de Hercules DJ Console. ¿Puedo ajustarlas para que sean iguales?

- Sí: haz clic en el botón **SET** en Virtual DJ y luego cambia la opción **DJC pitch/vol** a **Normal** en lugar de **Inverted**.