

**J'utilise la sortie numérique de ma carte son et certaines options du panneau de contrôle ne répondent pas.**

Selon la configuration adoptée, certaines caractéristiques ne sont pas disponibles :

- **L'option Test (onglet Principal)**

L'option **Test** n'est disponible que pour les enceintes reliées aux sorties analogiques de la carte son. Si vous cochez cette option en mode numérique, vous n'entendrez que le son provenant de vos enceintes avant.

Vous devrez utiliser l'utilitaire de test fourni par votre décodeur ou votre kit d'enceintes pour l'utiliser en mode numérique.

- **L'équaliseur (onglet EQ)**

L'équaliseur ne s'applique qu'aux sorties analogiques de la carte son.

- **L'accélération hardware dans les jeux et autres applications (onglet Autre)**

EAX, Microsoft DirectSound 3D & A3D ne fonctionnent qu'en mode analogique.