

J'ai souscrit un abonnement chez AOL en dégroupé, mon Modem routeur est bien connecté à mon compte, mais je n'arrive pas à accéder à certaines pages Internet.

Le paramétrage de votre modem routeur pour un compte ADSL AOL dégroupé, nécessite la modification de la valeur MTU (1400 octets) par rapport à la valeur par défaut (1500 octets) utilisée par la plupart des autres fournisseurs.

Pour pouvoir paramétrer cette valeur vous avez besoin de mettre à jour votre modem routeur avec la version de Firmware 1.0.52 ou supérieur. Cette version du Firmware est disponible dans la rubrique Téléchargements.

Une fois votre modem routeur mis à jour, connectez-vous à votre WiFi Manager puis :

1. Dans la page d'accueil, choisissez le bouton « *Votre connexion ADSL* »
2. Cochez l'option « *Configurer manuellement tous les paramètres* » et saisissez les paramètres de votre compte AOL manuellement, en vous reportant au tableau fourni dans la rubrique « *Afficher les paramètres de votre FAI* ».

The screenshot shows the 'WiFi Manager' interface for a Hercules modem. The title bar reads 'Hercules QuickAccess au Modem routeur'. The main header is 'WiFi Manager'. There are two tabs: 'Page d'accueil' (selected) and 'Votre connexion ADSL'. The 'Votre connexion ADSL' tab is active and contains the following content:

Cette page permet d'indiquer à votre Modem routeur Hercules, vos paramètres de connexion ADSL fournis par votre FAI (fournisseur d'accès Internet). Vous devez tout d'abord vous munir de vos paramètres liés à votre abonnement, puis suivre les instructions ci-dessous.

Pour renseigner manuellement les paramètres ci-dessous, munissez-vous de votre courrier d'abonnement à votre ligne ADSL ainsi que du formulaire "Memento" présent dans votre manuel de l'utilisateur. Vous devrez peut-être appeler votre fournisseur d'accès pour connaître certains des paramètres demandés.

Type de connexion : Afficher les paramètres de votre FAI

Votre identifiant de connexion : Encapsulation :
MTU : octets
VPI :
VCI :

Votre mot de passe de connexion : Rester constamment connecté :

Configurer manuellement tous les paramètres : Appliquer et Sauvegarder Effacer

Etat de la connexion : Non connecté

Connecter Déconnecter

Débit descendant : 0 kbps
Débit montant : 0 kbps
Adresse IP : N/A