


Quel est le mot de passe par défaut pour entrer dans les paramètres de mon modem routeur Hercules et comment le changer?

Le mot de passe en sortie d'usine pour entrer dans les paramètres de votre modem routeur Hercules est le mot « **password** », comme indiqué dans WiFi Manager.



The screenshot shows a web interface titled "Connexion au Modem routeur". At the top, there are several national flags: United Kingdom, France, Germany, Netherlands, Spain, and Italy. Below the flags, there is a text input field labeled "Mot de passe :". A red box highlights the text "Mot de passe en sortie d'usine: password" which is displayed inside the input field. Below the input field, there is a note in French: "Note : Il est fortement recommandé de changer le mot de passe lorsque vous entrez dans ce menu pour la première fois. Pour le changer maintenant, cliquez sur le bouton 'Changer le mot de passe maintenant'. Si vous souhaitez entrer dans l'interface de votre modem routeur Hercules maintenant, entrez le mot de passe et cliquez sur le bouton 'Connexion'". At the bottom of the interface, there are two buttons: "Changer le mot de passe maintenant" (highlighted with a red box) and "Connexion".

Nous vous recommandons également de changer ce mot de passe et de le remplacer par une clé personnalisée de manière à mieux sécuriser l'accès aux paramètres de votre modem routeur.

Pour cela, soit vous cliquez directement sur le bouton « *Changer le mot de passe maintenant* », soit après être entré dans WiFi Manager vous choisissez le bouton « *Configuration avancée* » et « *Mot de passe* ».

Vous devez saisir et confirmer votre nouveau mot de passe, puis valider votre choix en cliquant sur « *Appliquer et Sauvegarder* ».

Cette page vous donne accès à tous les paramètres avancés de votre Modem routeur Hercules...

Adressage du modem
routeur

Réservation d'adresse IP

UPnP

Contrôle à distance

Mot de passe

Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de définir votre propre mot de passe de connexion à votre Modem routeur Hercules. Ainsi, seules les personnes connaissant votre mot de passe pourront changer les paramètres de votre réseau.

Votre nouveau mot de passe :

Confirmez votre nouveau mot de passe :

Délai avant déconnexion : minutes

Appliquer et Sauvegarder

Annuler

Veillez noter que vous devez respecter également les majuscules ou les minuscules du mot de passe pour vous connecter à WiFi Manager.