

Comment puis-je éteindre les lampes de ma webcam durant son utilisation ou lorsque mon ordinateur est hors tension ?

Le fonctionnement des lumières de votre webcam est régit par le capteur photo-sensible situé sur le dessus de la webcam.



Selon la quantité de lumière perçue, l'intensité des lampes de la webcam sera plus ou moins puissante.

Il n'y a par contre aucun de désactiver le fonctionnement des lampes.

Même lorsque votre ordinateur est hors tension, une alimentation est habituellement toujours fournie au port USB de l'ordinateur. Il peut parfois être possible d'effectuer des changements au niveau de la gestion d'alimentation de la carte mère depuis le BIOS de votre ordinateur qui pourrait désactiver cette alimentation. Consultez le manuel ou le site du fabricant de votre carte mère pour plus d'information à ce sujet.

Autrement, il faudra déconnecter votre webcam pour prévenir le fonctionnement des lampes.