

## Désactivation Réseau Firewire (MAC)

Les contrôleurs Firewire pouvant être utilisés à titre de connections réseau, il est habituellement recommander de procéder à la désactivation de cette fonctionnalité afin de prévenir les conflits possibles et les problèmes de transfert de données. Ceci peut facilement être effectuer à partir des **Préférences Système**:

- Cliquez sur **Réseaux**
- Du menu déroulant **Afficher**, sélectionnez **Configuration des ports réseau**
- Dans la liste des ports disponible, désactivé le port **Firewire**
- Cliquez sur **Appliquer**

Également, si vous utilisez un Pare-feu pour protéger votre ordinateur, il est possible que celui-ci puisse interférer avec le transfert de données de votre contrôleur Firewire, le pare-feu étant généralement configuré pour protéger tous les connections réseaux (même désactivées). Encore une fois, il est préférable de désactiver cette option ( consultez la documentation de votre pare-feu afin de connaître la procédure spécifique à celui-ci).