


Utiliser un mixer externe sur votre DJ Console Mk2

- Connectez votre mixer externe sur les connecteurs RCA **Output 1/2** et **Output 3/4**



- Dans le panneau de configuration de la DJ Console, dans la section **Paramètres avancés**, activez la case à cocher **Utiliser mixer externe**.
- Démarrez votre logiciel de mixage.
- Si vous utilisez **VirtualDJ** :

Sur votre DJ Console Mk2, amenez le **cross-fader** complètement vers la gauche, côté **Deck A** et placez le sélecteur de sortie casque sur **Deck B**.

Le son joué sur le **Deck A** est dirigé vers les **sorties 1 / 2** et le son joué sur le **Deck B** est dirigé vers les **sorties 3 / 4**. Pour effectuer un monitoring au casque, vous devez brancher le casque sur la sortie casque de votre mixer externe.