
Guide de Connection - XPS 2.140 / XPS 2.160

Vous noterez d'abord que chacun des satellites utilise un connecteur différent. Ceci s'explique par la fait que l'un d'eux comporte les différent contrôles, ainsi qu'en entrée stéréo et une prise casque.



Relier chacun des connecteurs aux prises appropriées à l'arrière du caisson de basse:



Par la suite, relier le câble d'entré aux prise Rouge et Blanche :



Finalement, connecter votre source:

- 1- À la prise Minijack (Ordinateur, lecteur portable CD ou MP3)
- 2- En ajoutant l'adaptateur "Y" Minijack-vers-RCA pour les consoles de jeux et lecteur DVD.

