

## **Comment puis-je éteindre les diodes de ma webcam durant son utilisation ou lorsque mon ordinateur est hors tension ?**

Le fonctionnement des diodes de votre webcam est régi par le capteur photo-sensible situé sur le dessus de la webcam.



Selon la quantité de lumière perçue, l'intensité des diodes de la webcam sera plus ou moins puissante.

Il n'y a, par contre, aucun moyen de désactiver le fonctionnement des diodes.

Même lorsque votre ordinateur est hors tension, une alimentation est habituellement toujours fournie au port USB de l'ordinateur. Il peut parfois être possible d'effectuer des changements au niveau de la gestion d'alimentation de la carte mère depuis le BIOS de votre ordinateur qui pourrait désactiver cette alimentation. Consultez le manuel ou le site du fabricant de votre carte mère pour plus d'information à ce sujet.

Autrement, il faudra déconnecter votre webcam pour prévenir le fonctionnement des diodes.