

Comment puis-je m'assurer que la Muse Pocket/ Pocket LT est installée correctement sur mon PC?

Nous vous recommandons d'abord de procéder à l'installation en utilisant la plus récente version du pilote disponible sur notre site support.

Une fois connectée et installée, la Muse Pocket devrait normalement apparaître au niveau du **Gestionnaire de Périphérique** :

- Faites un clic-droit sur l'icône **Poste de Travail** sur votre bureau et sélectionnez **Propriétés**
- **Pour Windows 98SE et ME :** Sélectionnez l'onglet **Gestionnaire de Périphérique**
- **Pour Windows 2000 et XP :** Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de Périphérique**

Les éléments suivants devraient normalement apparaître :

