

## **L'affichage LCD du Tunes Explorer Wireless scintille. Quel est le problème ?**

Ce comportement indique habituellement que les piles ne fournissent plus suffisamment d'alimentation à la télécommande et devraient être changées ou rechargées (dans le cas de piles rechargeables).

Si malgré un changement de piles le problème persiste, votre télécommande présente probablement un problème mécanique. Nous vous recommandons de retourner le Tunes Explorer Wireless auprès de votre détaillant afin d'obtenir un échange.