


Traktor 3 LE / DJ Console MK2 - Configuration MAC

Traktor LE n'étant pas configure pour reconnaître automatiquement la DJ Console Mk2, quelques configurations sont donc nécessaires à son utilisation

Durant l'installation du pilote, les fichiers .XML and .Tks, nécessaire à la reconnaissance de la console à titre de contrôleur, seront copiés dans le dossier **Utilisateur/Traktor 3**. Ces fichiers sont également présent dans le dossier d'installation (sous **/Application/Hercules/MK2/Misc**).

Avant de lancer Traktor LE, ouvrez **Configuration Audio/MIDI**, et assurez-vous que **Hercules DJ Console MK2 Aggregate** est présent à titre d'**Entrée** et **Sortie** par défaut.



Lancer à présent Traktor 3 LE et ouvrez le menu **Preference**.

Sous **Soundcard/Audio Device**, sélectionnez **DJ Console MK2**:




Référez-vous au manuel de l'utilisateur de Traktor LE (Section **10.Troubleshooting**) pour plus de détails concernant la latence et la configuration du logiciel.

Par la suite, configurer les sorties de la manière suivante:



Si vous utilisez une source audio externe (Vinyl, CD), n'oubliez pas la configuration des entrées :



Pour plus de détails concernant l'utilisation de sources externes, référez-vous à la FAQ:

[Comment dois-je configurer Traktor LE pour l'utilisation de source externes ?](#)

Finalement, assurez-vous que la DJ Console est active (X) à titre de contrôleur MIDI.



Vous devriez maintenant pouvoir utiliser Traktor LE avec votre DJ Console.