


Comment puis-je utiliser Virtual DJ avec la carte son ou les enceintes de mon ordinateur?

Virtual DJ LE, inclus avec la **DJ Console Rmx**, est une version dédiée et configurée afin d'utiliser exclusivement la carte son intégrée à la Rmx. Il est nécessaire de connecter vos enceintes directement aux sorties de la console.



Afin de relier des enceintes pour ordinateur ou une chaîne Hi-Fi à la sortie **Output 1-2** au dos de la Rmx, un adaptateur **RCA mâle à femelle 3.5mm** sera probablement nécessaire.



La carte son de la DJ Console ayant été conçu spécifiquement pour des applications Audio et DJ, elle offrira de meilleurs performances que la carte son de votre ordinateur.

Virtual DJ Pro permet l'utilisation de multiples configurations audio.

