

## Affichage tronqué sur écran HDMI

Lorsque je connecte mon eCAFÉ™ sur un écran via le connecteur HDMI, l'affichage est tronqué / incomplet.

### **Solution**

Il vous faut modifier le paramètre « Underscan » de votre écran / téléviseur. Reportez-vous au manuel de votre écran / téléviseur pour de plus amples détails.