



Comment puis-je m'assurer que la DJ Control AIR est installée correctement sur mon ordinateur MAC?

Une fois connectée et installée, la DJ Control AIR devrait normalement apparaître sous **Profil du Système (Applications > Utilitaires)** :



La DJ Control sera également présente dans l'utilitaire **Configuration Audio/MIDI (Applications > Utilitaire)**.



La console devrait apparaître en tant que **Hercules DJ Control AIR** ainsi que **Hercules DJ Control AIR Aggregate**. Ceci est normal et nécessaire afin de permettre certaines applications DJ d'utiliser les différentes sorties audio.

Dans le menu **Périphériques MIDI**, le périphérique **DJ Control AIR** devrait également être présent.



L'icône **DJ Console Control Panel** devrait également apparaître sur le bureau.

Sous l'onglet **À propos**, vous aurez accès aux informations relatives au pilote présentement utilisé. Si vous avez à communiquer notre support technique, assurez-vous d'avoir cette information à portée de main.

dj CONTROL AIR

CANAUX DE SORTIE

1 - 2 3 - 4

PRINCIPAL AVANCÉ **A PROPOS**

Veillez à vous munir de ces informations lorsque vous contactez notre support

Package: v3.26
Firmware: v1.0.0.19
Mappage MIDI: N/A
Server: v11.9
DJ API: v7.3
Ref: 4780659-17206-04905

Copyright (C) 2005-2011, Guillemot R&D Inc.
All Rights Reserved.

Résolution MIDI du pitch

7-bits (par défaut)

14-bits

Hercules