

Der „Auto-adjust“-Knopf hat keine Funktion im DVI-Modus, warum?

Bildformat, Position, Frequenz und Synchronisierung sind Begriffe die im DVI-Modus nicht einsetzbar sind. Das Digitalsignal das von dem Prophetview Monitor empfangen wird führt zur automatischen Anpassung des Bildschirmes.

Darum, es ist betriebsmäßig daß „Auto-adjust“ keine Funktion im DVI-Modus hat.

Andere Funktionen haben ebenfalls keine Anwendung im DVI-Modus:

- Auto-adjust
- Vordefinierte Farbtemperaturen (Office, 6500K, 9300K)