

Angeschnittene Anzeige auf einem HDMI Bildschirm

Wenn ich meinen eCAFÉ™ mittels des HDMI Anschlusses an einen Bildschirm anschlieÙe, ist die Anzeige angeschnitten oder nicht komplett.

Lösung

Sie müssen die "Underscan" Einstellung Ihres Bildschirms oder Fernsehers anpassen. Bitte lesen Sie dazu im Handbuch Ihres Bildschirms oder Fernsehers für weitere Information nach.