

Mein eCAFÉ startet nicht


Mein eCAFÉ startet nicht.

Wenn ich den ON/OFF Button drücke, geht die LED für ein paar Sekunden an und wird dann dunkel.

Lösung


Der Bootschalter steht auf der "EXT" Position und das Kartenlesegerät enthält keine bootfähige SD-Karte.

- Öffnen Sie die Abdeckung des internen Speicher-Erweiterungsschachtes.



1


Hercules eCAFÉ™ Slim HD



1

Hercules eCAFÉ™ EX HD

- Stellen Sie den Schalter auf die "INT" Position.



- Schließen Sie die Abdeckung und starten Ihren eCAFÉ.