

## **Bildverlust nachdem der eCAFÉ den Standby-Modus verlassen hat**

Der Bildschirm bleibt schwarz nachdem mein eCAFÉ den Standby-Modus verlassen hat. Das Abspielen einer Videodatei friert ein Video nachdem mein eCAFÉ den Standby-Modus verlassen hat.

### **Lösung**

Wenn Ihr eCAFÉ™ während des Abspielens eines Videos in den Standby-Modus schaltet, verursacht der Standby-Modus eventuell eine inkomplette Videoanzeige (oder gar keine Anzeige).

Um eine funktionierende Umgebung wiederherzustellen, müssen Sie den Videoplayer beenden (Sie könnten dazu zuerst die "ESC" Taste drücken müssen, falls Sie das Video in der Vollanzeige abspielen).