


Wie Sie Ihr System aktualisieren


Wie kann ich mein eCAFÉ™ Slim HD / eCAFÉ™ EX HD System aktualisieren?

Lösung


1. Stellen Sie sicher, daß Ihr eCAFÉ mit dem Internet (via WiFi oder mittels eines Ethernetkabels) und mit einer Steckdose verbunden ist.
2. Greifen Sie auf die "System" Sektion zu und starten die "Update Manager" Applikation.




3. Klicken Sie auf den "Prüfen" Button (in einer Dialogbox oder im Hauptfenster der Applikation):




4. Sie werden dazu aufgefordert Ihr Passwort einzugeben. Dies ist das Passwort, das Sie gewählt haben als Sie Ihren eCAFÉ™ zum ersten Mal gestartet haben.
5. Nachdem Sie auf Aktualisierungen geprüft haben, wird jedwede verfügbare Aktualisierung im Fenster des Update Managers aufgelistet:



6. Klicken Sie auf den "Aktualisierungen installieren" Button, um den Aktualisierungsinstallationsprozess zu starten (wir empfehlen den Anschluß Ihres eCAFÉ Netzteils während dieser Prozedur an eine Steckdose).
7. Warten Sie bis die Aktualisierungen heruntergeladen und installiert wurden:



8. Nachdem die Installation fertig ist – oder falls keine Aktualisierungen verfügbar sind – informiert Sie die Update Manager Applikation, daß Ihr System auf aktuellem Stand ist.



9. Nach der Installation der Aktualisierungen, starten Sie Ihren eCAFÉ neu falls das System Sie dazu auffordert.

