

Le funzioni di volume e tonalità di Virtual DJ risultano invertite rispetto ai pulsanti di Hercules DJ Console. Posso risolvere questo problema?

- Sì: in Virtual DJ, clicca sul pulsante **SET** e modifica quindi l'opzione **DJC pitch/vol**, portandola a **Normale** invece che **Invertito**.