

Il lettore CD-ROM/DVD-ROM non viene più riconosciuto da Windows Vista dopo aver installato il software ARCSOFT.

Soluzione: devi scaricare ed installare la patch ARCSOFT, disponibile all'indirizzo internet:

[http://www.arcsoft.com/downloads/patch/ArcSoft\\_Vista\\_Update.exe](http://www.arcsoft.com/downloads/patch/ArcSoft_Vista_Update.exe)