

Non riesco a ripristinare le impostazioni predefinite per la mia webcam in Windows Live Messenger o MSN.

Questo problema potrebbe presentarsi nel caso in cui tu non abbia installato i driver Hercules presenti nel CD-ROM di installazione (mentre stai utilizzando i driver Microsoft per periferiche USB Video standard).

Questi problemi potrebbero manifestarsi quando viene modificato il valore predefinito del **Bilanciamento del bianco** della tua webcam in Windows Live Messenger o MSN e/o in caso di scelta dell'opzione **Predefinito** per il ripristino del valore di default: in entrambi i casi, si finisce per disattivare la gestione automatica del Bilanciamento del bianco.

- 1) Per riattivare la gestione automatica del Bilanciamento del bianco in Windows Live Messenger o MSN, accedi al menu **Strumenti/Impostazioni Webcam/Avanzate** per la tua webcam e spunta la casella **Auto** posta sulla destra della linea **Bilanciamento del bianco**.

