

Visualizzazione incompleta su schermi HDMI

Quando collego il mio eCAFÉ™ ad uno schermo esterno, utilizzando il connettore HDMI, l'immagine appare troncata o incompleta.

Soluzione

Devi regolare l'impostazione "Underscan" del tuo monitor o televisore. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale del tuo monitor o televisore.