

Mijn eCAFÉ geeft geen beeld na wakker worden uit standby

Het scherm blijft zwart nadat mijn eCAFÉ wakker is geworden uit standby-modus.
Het afspelen van video hangt nadat mijn eCAFÉ wakker is geworden uit standby-modus.

Oplossing

Als uw eCAFÉ™ naar standby gaat tijdens het afspelen van video, kan bij het terugkeren uit standby het afspelen van video onvolledig of zelfs helemaal niet worden weergegeven.

Om het system weer werkend te krijgen, moet u de videospeler afsluiten (als u de video op volledig scherm aan het bekijken was, moet u misschien eerst op "ESC" drukken).