

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop! Met uw Hercules Dualpix Emotion zal een geheel nieuwe wereld van multimediacommunicatie voor u open gaan. Met de innovatieve mogelijkheden van de Hercules Dualpix Emotion kunt u uw fantasie de vrije loop laten en kennismaken met nieuwe manieren om te communiceren en uw wensen, herinneringen en gevoelens te delen.

Met de instructies in deze handleiding kunt u de webcam installeren en de basisfuncties uitvoeren.

MEER INFORMATIE


Nadat de installatie van de drivers en de software is voltooid, hebt u toegang tot een uitgebreidere handleiding in de PDF-indeling op uw computer. Klik in Windows op **Start – Programma's (of Alle programma's) – Hercules – Dualpix Emotion** om deze te openen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw Hercules Dualpix Emotion te configureren en te gebruiken.

1. DE WEBCAM INSTALLEREN



Installeer de meegeleverde drivers en software volgens de onderstaande instructies voordat u de webcam aansluit.

1.1. De installatie-assistent voor de Hercules Dualpix Emotion starten




- Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation.

De installatie-assistent verschijnt automatisch.

Als het installatiemenu niet automatisch verschijnt:

- Dubbelklik op **Deze computer**.
- Dubbelklik op het pictogram van uw cd-romstation.
- Dubbelklik indien nodig op **Setup.exe**.



- Klik op de knop  om de installatie van Webcam Station Evolution en de webcam-drivers te starten.

1.2. Stap 1: De webcam plaatsen

U kunt de webcam aan uw LCD-scherm bevestigen (met de bevestigingsklem) of in de buurt van de computer plaatsen, zodat uw gezicht in het weergavevenster verschijnt. Maar u kunt de Dualpix Emotion ook ergens anders plaatsen, voor zover de lengte van de kabel dit toestaat. Zie hoofdstuk 2.2 van de PDF-handleiding voor een illustratie van de plaatsing.

1.3. Stap 2: De drivers en de software installeren

- Volg de installatie-instructies op het scherm.

- Sluit de webcam op een USB-poort aan wanneer dit wordt gevraagd door de installatie-assistent.

*De webcam wordt automatisch herkend en de installatie wordt gestart. Als het venster **Nieuwe hardware gevonden** van Windows wordt weergegeven, wacht u totdat dit wordt gesloten.*

Nadat de installatie is voltooid, wordt het pictogram  weergegeven op de taakbalk.

1.4. Stap 3: Het beeld en geluid testen met Webcam Station Evolution

Controleer eerst of het beeld goed wordt weergegeven in het weergavevenster.



In dit voorbeeld heeft het beeld in het weergavevenster een goede kwaliteit.



Als het venster **leeg** is en er een **foutmelding** wordt weergegeven, klikt u op de knop




Vernieuwen.

Als het beeld **schokkerig** is, is waarschijnlijk een te groot deel van de systeembronnen van de computer in gebruik: sluit enkele toepassingen.


Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ's) op de website <http://ts.hercules.com> onder de kop **Online Support** als u meer informatie nodig hebt.


Wijzig vervolgens de **beeldinstellingen** en bekijk het effect van de wijzigingen in het weergavevenster.




- Klik op de knop Beeldinstellingen .
- Probeer de verschillende instellingen (Helderheid, Tint...) uit totdat u de gewenste beeldkwaliteit hebt.
- Klik op **Toepassen**.
- Klik op de knop **Standaardwaarde** als u de standaardinstellingen opnieuw wilt instellen.
- Klik op **OK**.

Vervolgens test u verschillende **spraakinstellingen**.



- Klik op de knop Microfooninstellingen .
- Spreek normaal in de microfoon terwijl u tegelijkertijd de schuifregelaar voor het microfoonvolume verplaatst. Het is de bedoeling dat de indicator de gele zone bereikt, maar niet in de rode zone terecht komt.
- Klik op **OK**.

Opmerking: Deze tips helpen u de instelling van de webcam te optimaliseren. Als u meer informatie nodig hebt, klikt u op  en raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ's) op de website van Hercules (<http://ts.hercules.com>).

- Klik op  als u vindt dat de webcam goed werkt.
 - Voer de laatste instructies op het scherm uit om de installatie van de webcam te voltooien.
- Bent u klaar om de wereld van multimediacommunicatie binnen te gaan? Uw webcam zal u helpen uw verborgen talenten te ontdekken.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES


Русский

2. FOTO'S EN VIDEO'S MAKEN MET DE WEBCAM

Is de Hercules Dualpix Emotion aangesloten en werkt deze zoals het hoort? Dan is het tijd om echt aan de slag te gaan met de webcam en aan anderen te laten zien hoe creatief u bent. U kunt nu met **Webcam Station Evolution**, een hulpprogramma dat speciaal is ontwikkeld door Hercules, eenvoudige videoreeksen opnemen of foto's maken.



- Start Webcam Station Evolution door op **Start - Programma's** (of **Alle programma's**) - **Hercules - Dualpix Emotion** te klikken.








Opmerking: Xtra Controller wordt ook rechtsonder in het scherm geopend. Hiermee krijgt u toegang tot de geavanceerde functies van de webcam (zie sectie 4 van deze gids en de PDF-handleiding voor meer informatie over deze functies). Als u deze functies niet wilt gebruiken, kunt u het venster verbergen door op de knop  in de rechterbovenhoek te klikken.

- Klik in het hoofdvenster op de knop **Vastleggen**.

Er wordt een nieuw venster geopend.



Voer de volgende stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven:

1. Selecteer de modus:			
			
Enkele foto	Burst	Zelfontspanner	Video opnemen
2. Selecteer de resolutie in de lijst.			
3. Klik op de knop 		3. Klik op de knop  om de opname te starten. Klik opnieuw op de knop  om te stoppen met opnemen.	
<i>Er is geen wachttijd voordat de opname wordt gemaakt.</i>	<i>U hebt nu 3 seconden de tijd om te poseren voor de foto's. Vervolgens worden er snel achter elkaar 10 foto's genomen, met een snelheid van 3 beelden per seconde (standaardinstellingen).</i>	<i>U hebt nu 3 seconden de tijd (standaard) om te poseren voordat de foto wordt gemaakt.</i>	<i>Er is geen wachttijd voordat het opnemen wordt gestart.</i>
<i>Het beeld wordt opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's.</i>	<i>De beelden worden opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's. In deze modus maakt Webcam Station Evolution een GIF-animatie in een submap GIF, die automatisch wordt geopend zodat u de gemaakte animatie kunt bekijken.</i>	<i>Het beeld wordt opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's.</i>	<i>De videoreeks wordt standaard op de geselecteerde locatie opgenomen in de .avi-indeling, en de map die de video's bevat, wordt geopend.</i>
Opmerking: Zie de Webcam Station Evolution PDF-handleiding als u de verschillende instellingen voor het vastleggen van foto's en video's wilt wijzigen.			

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES

Русский

3. COMMUNICEREN VIA EEN INSTANT MESSAGING PROGRAMMA MET DE WEBCAM

Uw Hercules Dualpix Emotion is zo ontworpen dat deze werkt met alle toepassingen voor instant messaging die nu op de markt zijn, mits die software is geconfigureerd voor gebruik met een webcam. Hier worden de beginstappen beschreven die u moet uitvoeren om de verschillende instant messaging programma's in te stellen, zodat u met anderen kunt communiceren door uw woorden vergezeld te laten gaan door beelden.

Opmerking: Raadpleeg hoofdstuk 3.2 van de PDF-handleiding voor meer informatie over het configureren van uw instant messaging programma voor het gebruik van een webcam.

In Windows Live Messenger 8 of hoger

- Start **Windows Live Messenger**.
- Selecteer **Extra/Audio en video instellen...**
- Klik op **Volgende** in het venster dat verschijnt.
- Volg de aanwijzingen op het scherm.

In Skype 2.5 of hoger

- Start **Skype**.
- Selecteer **Acties/Instellingen**.
- Klik in de lijst met opties aan de linkerkant op **Video**.
- Selecteer uw webcam in de lijst.
- Klik op de knop **Test webcam**.

4. MEER MOGELIJKHEDEN BIJ UW VIDEOCHATS MET DE FUNCTIES VAN DE XTRA CONTROLLER

Xtra Controller maar nieuwe innovatieve voorzieningen zoals de Hercules **Travelling Zoom** en **Chat and Show**. Met deze nieuwe functies kunt uw videoconversatievenster op een totaal nieuwe manier gebruiken: u kunt uw foto's stuk voor stuk of in een diaprojectie rechtstreeks in het hoofdvenster bekijken terwijl u de videoconversatie blijft volgen in een hoek van het venster. U kunt ook vele **effecten** toevoegen aan uw video.

Travelling Zoom



- Intelligente zoom die gezichten volgt tijdens videochats.

Chat and Show



- Toont uw foto's onmiddellijk aan de persoon waarmee u chat zonder dat u deze eerst hoeft te uploaden of downloaden: geeft ook continu de videochat weer in een hoek van het venster.
- Toont uw video's aan de persoon waarmee u chat zonder dat u deze eerst hoeft te uploaden of downloaden.

Videoeffects



- Voegt vele effecten toe aan uw video.

Raadpleeg de PDF-handleiding voor uitgebreidere informatie.

5. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Als u problemen hebt met uw product, gaat u naar <http://ts.hercules.com> en selecteer de gewenste taal. Vanaf hier hebt u toegang tot verschillende onderwerpen zoals hulpprogramma's, de FAQ (veelgestelde vragen) en de meest recente drivers en software die u helpen bij het vinden van oplossingen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Hercules product technical support service ("Technical Support"):

Per e-mail:

Voordat u gebruik kunt maken van technisch ondersteuning per e-mail dient u zich eerst online te registreren. Met de door u verstrekte informatie kan uw probleem sneller en beter worden opgelost.

Klik op **Registration** aan de linkerzijde van de pagina Technical Support en volg de aanwijzingen op het scherm.

Indien u reeds geregistreerd bent, vult u de velden **Username** en **Password** in en klikt u op **Login**.

Per telefoon:

Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00*
België	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00

* Tijdelijk is de Nederlandstalige technische dienst enkel bereikbaar van 18u00 tot 22u00. Tijdens de andere uren kunt U steeds terecht voor Engels-, Duits-, of Franstalige support.

6. GARANTIE

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de consument dat dit Hercules-product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dan dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentproducten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES

Русский

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2009. Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® Vista® en Windows® LiveMessenger zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Skype® is een geregistreerd handelsmerk van Skype Limited. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend.

Verklaring van inschikkelijkheid met EU-richtlijnen

Bij deze verklaart, **Guillemot Corporation S.A.**, Carentoir France dat deze **Hercules Dualpix Emotion webcam** voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 2004/108/EC.



AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU



Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.