

IMPORTANTE!

3D Prophet 9700 Series: requisiti di alimentazione



3D Prophet 9700 Series deve essere collegata all'alimentazione ausiliaria interna del PC. Si raccomanda un alimentatore a 300W o superiore per assicurare un corretto comportamento del sistema in caso di uno o ulteriori dispositivi interni installati.

Seguire le istruzioni per rimuovere la precedente scheda grafica e il software relativo (vedi il *Manuale utente*).

Utilizzare il cavo di alimentazione ausiliaria interna per collegare 3D Prophet 9700 Series al connettore di alimentazione sull'hard disk del PC:

1. Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore del hard disk.
2. Collegare il connettore **A** del cavo di alimentazione alla presa di alimentazione di 3D Prophet 9700 Series, come da schema (il cavo potrebbe già essere connesso alla scheda grafica).
3. Collegare il connettore **B** a quello dell'alimentazione ausiliaria.
4. Collegare il plug **C** al connettore dell'hard disk.
5. Dopo aver individuato lo slot AGP ed aver rimosso – se necessario – la copertura metallica:
 - Allineare la scheda grafica allo slot AGP.
 - Spingervi la scheda fino a che risulti saldamente bloccata nel suo alloggiamento.
6. Riavviare la vite per assicurare la scheda nello slot, quindi richiudere il PC.
7. Inserire il cavo del monitor nella scheda grafica.
8. Accendere PC e monitor.

