




DJControl MP3 LE

■ НАЧАЛО РАБОТЫ С ПУЛЬТОМ
DJCONTROL MP3 LE И ПО DJUCED™ 18°



УСТАНОВКА




- Вставьте CD-диск.
- Запустите программу установки.
- Выполните указания на экране.




Дополнительные сведения (форум, учебные материалы, видеоролики...) можно найти на сайте: www.HERCULESDJMIXROOM.com

1 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ И НАУШНИКОВ

1.1 Подключение к звуковой стереокарте компьютера.



1.2 Подключение к внешней многоканальной звуковой карте.




На большинстве представленных на рынке пользовательских звуковых карт функция усиления выведена на выходы 1-2. Поэтому сигнал для наушников следует направлять на выходы 1-2, а микс — на выходы 3-4.



Ни в коем случае не подключайте никаких устройств к выходу для наушников, поскольку это может сказаться на функциональности других выходов.

2 - ЗАГРУЗКА МУЗЫКИ В ПРОГРАММУ DJUCED™ 18°

Для навигации по папкам и файлам служат следующие кнопки.



Перемещение между папками или файлами:



Раскрытие/ сворачивание дерева папок:



Доступ к списку файлов в папке:



2.1 Перейдите к директории на компьютере, в которой хранятся ваши музыкальные файлы.



2.2 Найдя дорожку, которую следует использовать (она выделяется), нажмите кнопку **Load A** для загрузки дорожки на деку А или кнопку **Load B** для загрузки дорожки на деку В. Программа DJUCED™ 18° автоматически анализирует значение BPM (количество ударов в минуту) загруженной дорожки и устанавливает метку Cue в месте первого бита на дорожке.



С помощью программы DJUCED™ 18° можно воспроизводить файлы наиболее распространенных аудиоформатов (mp3, wav, wma, aif...), если на компьютере установлены соответствующие кодеки. Установите программы iTunes, Windows Media Player и пр., если они еще не установлены.


3 - ПРЕДПРОСЛУШИВАНИЕ ДОРОЖКИ

Функция предпрослушивания позволяет подготовить следующую дорожку (которая будет воспроизведена после текущей выводимой дорожки). С помощью этой функции можно выровнять бит следующей дорожки или настроить воспроизведение точно с заданного места. Кроме того, можно поставить метку, которая обозначит позицию для начала воспроизведения дорожки (об этом см. раздел 6 – РАБОТА С МЕТКАМИ CUE).




Для предпрослушивания дорожки необходимо использовать многоканальную звуковую карту.


3.1 Вы воспроизводите дорожку на деке А и хотите предварительно прослушать следующую дорожку на деке В.



3.2 Нажмите кнопку на деке В (куда загружена дорожка, которую надо предварительно прослушать).




3.3 Запустите и прослушайте дорожку на деке В. Подготовьте дорожку (выровняв ее бит, установив метку...).




4 - МИКШИРОВАНИЕ ДОРОЖЕК

Микширование дорожек обозначает последовательное соединение песен без задержек и пауз между ними.


4.1 Вы загрузили по дорожке на каждую деку (A и B). Установите регуляторы громкости в положение, показанное на рисунке.



4.2 Сначала вы хотите воспроизвести дорожку на деке A.




4.3 Сместите кроссфейдер в сторону нужной деки (в данном случае — влево).




4.4 Выберите предпрослушивание на деке B (см. 3. Предпрослушивание дорожки).


4.5 Перед окончанием воспроизведения текущей дорожки запустите дорожку на деке B.



4.6 Для обеспечения единого ритма при переходе синхронизируйте значение BPM (кол-во ударов в минуту) дорожки, которая будет воспроизведена следующей. Для этого нажмите кнопку **Sync** на деке B (1), чтобы бит соответствующей дорожки совпадал с битом дорожки, воспроизведение которой будет заканчиваться (на деке A). Бит (BPM) можно также отрегулировать для совпадения с битом дорожки на деке A с помощью регулятора модуляции (2).



4.7 Для выполнения перехода постепенно перемещайте кроссфейдер в сторону деки, на которой воспроизводится новая дорожка (в данном случае — вправо).



5 - ЭФФЕКТЫ И ЦИКЛЫ


Эффект представляет собой фильтр (или набор фильтров) для изменения звука: эхо, реверберация и пр. Цикл — это часть дорожки с определенным пользователем началом и концом, воспроизводимая многократно.

5.1 Применение эффекта к загруженной и воспроизводимой дорожке.

С помощью кнопки **Shift** выберите режим Fx.

Если кнопка **Shift** не горит, пульт находится в режиме Loops (= циклы).


Если кнопка **Shift** горит, пульт находится в режиме Fx (= эффекты).



В режиме эффектов нажмите одну кнопку для применения эффекта или несколько кнопок для применения набора эффектов. Соответствующий эффект или эффекты отображаются в программе DJUCED™ 18°.



Для модуляции соответствующего эффекта поверните регулятор.




5.2 Создание и воспроизведение цикла с загруженной и воспроизводимой дорожкой

С помощью кнопки **Shift** выберите режим Loops.


Если кнопка **Shift** не горит, пульт находится в режиме Loops (= циклы).

Если кнопка **Shift** горит, пульт находится в режиме Fx (= эффекты).




В режиме циклов во время воспроизведения дорожки нажмите кнопку 1 для определения точки начала цикла, а затем кнопку 2 в тот момент, который следует определить как точку конца цикла. Для определения наилучшей точки конца цикла опирайтесь на вертикальные линии в программе DJUCED™ 18° (1 линия = 1 бит), а также на логику воспроизводимой музыки.

DJUCED™ 18° воспроизводит часть дорожки в качестве цикла. Для выхода из цикла и возврата к обычному воспроизведению нажмите кнопку 2.




Для разделения цикла пополам нажмите кнопку 3, а для увеличения длины цикла вдвое — кнопку 4.





6 - РАБОТА С МЕТКАМИ CUE

Метка (или точка Cue) — это маркер, который можно поместить в музыкальную дорожку. Она определяет место начала воспроизведения этой дорожки.

6.1 Во время проигрывания дорожки остановите воспроизведение нажатием кнопки . Затем установите метку Cue нажатием кнопки .




6.2 Для перехода к уже установленной метке Cue запустите воспроизведение и нажмите кнопку . При отпускании кнопки воспроизведение останавливается. Чтобы продолжить воспроизведение от метки Cue, нажмите кнопку и отпустите кнопку .



6.3 При нажатии кнопки воспроизведение начинается с последней установленной на дорожке метки и останавливается при отпускании кнопки.


Для перехода к метке Cue и запуска воспроизведения нажмите кнопки + .

Для удаления метки щелкните (в программе DJUCED™ 18°).




7 - СОЗДАНИЕ СПИСКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Выделите одну из дорожек, которую надо добавить в список воспроизведения, с помощью следующих кнопок:



Вернитесь к папке с песнями с помощью следующих кнопок:



Слева отображается кнопка .



Для создания списка воспроизведения щелкните кнопку .

Введите имя для списка воспроизведения и щелкните OK.



В папке Playlists появляется новый список воспроизведения.



В программе DJUCED™ 18° с помощью мыши выделите одну или несколько дорожек.

Удерживая кнопку SHIFT на клавиатуре компьютера, можно выбрать несколько файлов подряд. Перетащите выбранные файлы в созданный список воспроизведения (здесь — «My Playlist»).

