

WICHTIGER HINWEIS!

3D Prophet 9700 Series: Anforderungen an die Stromversorgung



Die 3D Prophet 9700 Series muss zusätzlich an die interne Stromversorgung des PCs angeschlossen werden. Ein 300 Watt-Netzteil oder höher wird empfohlen um eine optimale Betriebssicherheit selbst mit mehreren eingebauten Zusatzkomponenten zu gewährleisten.

Führen Sie die Deinstallation der alten Karte und Software durch (siehe *Handbuch*).

Benutzen Sie das mitgelieferte Versorgungs-Adapterkabel um die 3D Prophet 9700 Series mit dem Stromanschluss der Festplatte beispielsweise zu verbinden:

1. Entfernen Sie das Stromkabel von der Buchse Ihrer Festplatte.
2. Verbinden Sie den Stecker - mit **A** bezeichnet – mit dem Stromversorgungsanschluss der 3D Prophet 9700 Series, wie in der Abbildung gezeigt (das Kabel kann bei Lieferung schon mit der Karte verbunden sein).
3. Verbinden Sie den Stecker **B** mit einer entsprechenden Kupplung des PC-Netzteils.
4. Schließen Sie den Stecker **C** an die Stromversorgungsbuchse der Festplatte an.
5. Suchen Sie nun den AGP-Slot und entfernen Sie, falls vorhanden, das Slotblech:
 - Richten Sie die Karte über dem AGP-Slot parallel aus.
 - Stecken Sie nun die Karte unter gleichmäßigem Druck in den Slot, bis Sie fest sitzt.
6. Schrauben Sie die Karte fest und schließen Sie den PC.
7. Verbinden Sie das Monitorkabel mit der Karte.
8. Schalten Sie PC und Monitor ein.

